

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











UNIV. OF MICHE

# Sammlung von AbhandlungendEC **6 1909**über.

### Abgale und Raumimäden

unter Mitwirkung von Fachleuten herausgegeben von Profelior Dr. H. Wislicenus, Tharandt bei Dresden.

#### Deft 1.

# Über die Grundlagen technischer und gesetzlicher Maßnahmen gegen Rauchschäden

von

6. Wislicenus.



Berlin.

Berlagsbuchhandlung Paul Parey.

Berlag für Landwirtichaft, Bartenbau und Forftweien.

SW., Bedemannftrage 10.

1908.

#### Zur Einführung.

Die rasche Entfaltung der Industrie hat in erster Linie einen wirtschafte lichen Aufschung des Landes und besonders der Umgebung der Betriebsstätten im Gefolge. Allein recht häusig kommen auch empfindliche Störungen der Nachbarsschaft hervor, welche die Lands und Forstwirtschaft mit der Industrie und die Gewerbe untereinander in kostspielige unfruchtbare Prozehsetreitigkeiten verswieden. Daraus folgen große Anstrengungen für die Lechnik und schließlich wahnahnen zur Verhütung der Belästigungen und Schäden, dis ein einigermaßen befriedigender Ausgleich erzielt ist und die Störungen im große in ganze nach er heselbstigt sind. Einzelfälle beträchtlicher Störungen können dabei niennals völlig ausgeichlossen werden. Schon deshalb ist die Durcharbeitung solcher an sich unerquicklicher "Fragen" von dauerndem Werte.

Die Abwasserfrage und die Russtrage sind im letten Jahrzehnt dem erstrebenswerten Ziele weit näher geriickt, als die Frage der Abgase und "Nauchsschäden", d. h. der Beschädbigungen der Auspstanzen und anderer Wertobjekte durch schädliche Bestandteile der Absgassuge ninmt an gedeutung zu, wie beispielsweise die Verhandlungen des letten internationalen Kongresses sin Lands und Forstweistschaft zu Wien 1907 und die Irachsende Literatur des Gegenstandes zeigen.

Die chemische, botanische, forstliche, juristische Rauchschen-Literatur ist in den verschiedenartigsten Zeitschriften und Monographien verstreut. Weit entfernt davon, die übersättigung des Büchermarktes mit einer neuen Zeitschrift für einen so spezialistischen Gegenstand noch zu steigern, wollen Herausgeber und Verleger mit einer in freier Folge erschennenden

#### Sammlung von Abhandlungen über Abgase und Rauchschäden

Arbeiten von Fachleuten über die Grundlagen zur Klärung der verwickelten Frage gleichzeitig allen beteiligten Kreisen in einfachster Form zugänglich machen und zu Bänden sammeln.

Die Abgasfrage ist so vielseitig, daß nur durch die Beteiligung von Sachsberständigen sehr verschiedener Berufszweige (Chemie und Technologie, Pslanzenspathologie, Lands und Forstwirtschaft, Rechtswissenschaften und Berwaltung) die vielen noch bestehenden Unsicherheiten in der Beurieilung und Bewertung von Kauchschäden, Berhütungsmaßnahmen und Abgasnuhung geklärt werden können. Fachmännische, aus gründlichen Studien und praktischer Erfahrung hervorgegangene Arbeiten, welche alsbald der Benukung und Artitik sachverständiger Areise vorsgelegt werden sollen, sind dem Perausgeber und dem Verleger willsommen und an den Perausgeber erbeten. (Die einzelnen Heste werden beliebig wechselnd in Frakturs oder Antiquaschirft erscheinen.)

Die Reihe soll zunächst durch zwei aus dem chemischen Institut der Königl. Sächst. forstlichen Versuchsanstalt hervorgegangene Arbeiten eröffnet werden:

- Heft 1: H. Wislicenus, über die Erundlagen technischer und gesetze licher Magnahmen gegen Nauchschäden.
- Heft 2: E. Schröter, Die Rauchquellen im Königreiche Sachsen und ihr Einfluß auf die Forstwirtschaft. (Unter der Presse.)
- Heft 3: Dr. P. Müller, Amtsrichter und Dozent an der Königl Forsteakadenie Tharandt, Die Rauchschädenfrage vom juristischen Standpunkt. (In Vorbereitung.)

Die Verlagsbuchhandlung

Paul Paren.

Der Herausgeber

Professor Dr. H. Wislicenus, Tharandt bei Dresden.

## Sammlung von Abhandlungen über

### Abgale und Rauchlmäden

unter Mitwirkung von Fachleuten herausgegeben von Profellor Dr. F. Wislicenus, Tharandt bei Dresden.

### heft 1.

(Aus dem Chemlichen Institut der Kgl. Sächs. Forstakademie und forstlichen Verluchsanstalt Tharandt.)

### Über die Grundlagen technischer und gesetzlicher Maßnahmen gegen Kauchschäden

Jehonary Adelph G. Wislicenus.



Berlin.

Verlagsbuchhanblung Paul Parey. Beriag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen. SW., Hebemannstraße 10. SB 745 ,W81

#### Borwort.

Die vorliegende Arbeit war ursprünglich auf Beranlassung des Exekutivkomitees des VIII. Internationalen landwirtschaft-lichen Kongresses du Wien 1907 versaßt worden. Da sie aber unmittelbar mehr technisch-industrielle Interessen berührt, als landwirtschaftliche, so soll sie mit kleinen Berbesserungen hierdurch auch technologischen Kreisen unterbreitet werden.

Es wird in dieser Arbeit u. a. versucht zu zeigen,

daß nicht etwa allgemeine Störungen der Rutpflanzen-Produktion mit der zunehmenden Industrie, sondern im wesentlichen nur nach Schädlichkeit und Flächendichte der Nauchquellen örtlich begrenzte Rauchschäden entstehen,

daß diese nur durch Zusammenwirken einigermaßen definierbarer Faktoren zustandekommen,

daß ferner zur Abwehr wenig, zur Verhütung an der Rauchquelle dagegen noch viel geschehen kann, und

daß schließlich die bisher wenig beachtete Wirkung der gewöhnlichen Kohleseuerungsanlagen auf empfindliche Forstbestände wenigstens dei ungünstiger Lage zu der allgemeinen Forderung führen: es möge künftig mehr die hygienische Aufgabe des Fabrikschornsteins (Absall-beseitigung) gegenüber der rein technischen (Luftbeschaffung) gepflegt werden.

Die letzte Entscheidung, ob auf dieser Grundlage die Abgasschäden völlig oder im wesentlichen verhütet werden, wird natürlich nicht vom Urteil des einzelnen Sachverständigen, sondern nur von der Ersahrung in der Praxis zu erwarten sein.

Prof. Dr. B. Bislicenus.

### Inhalt.\*)

I. Allgemeine Grundlagen S. 7. Zunahme und Abnahme von Rauchschäden im Zusammenhange mit Abwehrmaßnahmen. Rauchschäden in Sachsen, sonst in Deutschland und in England S. 8. Ansichten der Pflanzenpathologen über "un-sichtbare Kauchschäden" S. 10. Die Annahme allgemeiner Rauchschäden als Folge allgemeiner Schwängerung der Atmosphäre mit sauren Gasen ist ungerechtfertigt S. 10. Nur lotale Auftverunreinis gungen sind von Bedeutung. Es existiert ein unschadlicher Berdunnungsgrad S. 26. Auffassung der Hygieniter S. 12. Die sauren Abgase und ihre Wirtungen. Arten von Rauchschäden S. 13. Gegen-

II. (Frage 1.) Belche besonderen Umstände verursachen und fördern bewegungen G. 15. das Umsichgreifen von Begetations-Rauchschäden und welche hemmen

die ungunftige Wirtung? G. 16. 1. Die Individualfaktoren; Widerstandsfähigkeit der Pflanzenarten

2. Die Standortsfaktoren S. 18: a) Der Boden, insbesondere dessen Wassergehalt (Bodenfrische); b) die Luft (klimatische Verhältnisse S. 19: a) Lufttemperatur, absolute und relative Feuchtigkeit, Niederschlagsmenge; β) sonstige Witterungsverhältnisse, Luftströmungen, Windstille S. 20. Die lotal seltenen aus und absteigenden Strömungen. Horizontalbewegungen und vorherrschende Windströmungen S. 21; c) hemisches Sättigungsvermögen der Luft für Säuren S. 22: d) Bedeutung des Lichtes S 23.

3. Die Situationsfaktoren (Lage ber Rauchquellen zur Begetation) S. 23: a) Abstand; b) Windrichtung und Windfrequenz; c) Ter-

raingestaltung S. 24.

4. Die Justandssaktoren der Rauchquellen S. 25: a) Gesamtmenge der Abgase; d) Beschaffenheit der Abgase (Säuregehalt, Berdünnungsgrad, Tabelle tryssicher Bespiele S. 28, 29, Besprechung der Beispiele S. 30, Gruppierung der drei Haupttypen S. 33).

III. (Frage 2.) Wieweit hat man bisher A. natürliche, B. technische Schutzmittel benutt und welche Bortehrungen sind weiterhin empfehlenswert? S. 33.

A. Die Gelbitichus und Abwehrmagnahmen im Land und Allgemeines S. 33. Forstwirtschaftsbetriebe G. 35.

<sup>\*)</sup> Diese Inhaltsangabe benennt alle im Text berührten Gegenstände, ohne beren erschöpfende Besprechung anzukundigen. Sie soll nur die Leitlinien für die weitere Behandlung des Gegenstandes bezeichnen.

- 1. Berücksichtigung der Resistenz: Andau rauchhärterer Gewächse zum Ersah der rauchempfindlichen oder als Beimischung zur Unterstützung der Widerstandsfähigkeit und zum Schutze der letteren a) im landwirtschaftlichen S. 35,  $\beta$ ) im forstlichen Pflanzenbau S. 36; d) Bermeidung oder Einschaftung der Beräucherung zur Zeit der Entfaltung von Blättern und Blüten. Berücksichtigung der erhöhten Empfindlichkeit im Licht.
- 2. Berücksichtigung der Standortsfaktoren S. 40: a) Erhaltung oder Bermehrung der Bodenfrische. Düngung im Walde; b) klimatische Berhältnisse.
- B. Die Berhütungsmaßnahmen der Technik (und Gewerbeaufsicht) S 40.
  - 1. Berücksichtigung der Lage der Rauchquellen zu den Pflanzenbeständen: a) Einzuhaltende Distanz; b) Vermeidung der ungünstigen Windrichtungen S. 41; c) möglichste Bermeidung der Tallage; sonst ausgiebigste Verwendung künstlicher Vorkehrungen.
  - 2. Berücksichtigung der Justandsfaktoren der Rauchquellen S 42: a) Die Gesamtmenge der Abgase in der Regel belanglos. Ausenahme; b) Säureart und Säuregehalt von entscheidender (verschiedener) Bedeutung nach den drei Hauptgruppen (II. 4. b). Beseitigung der Schädlichkeiten:
    - a) Berhütung der Entstehung saurer Dämpse durch Abänderung der chemischen Borgänge (als gewissermaßen radikalste Maßnahme nur im natürlichen Entwicklungsgang anwendbar) S. 43.
    - β) Berstärfung des Säuregehalts durch Abanderung des chemischen Bersahrens, um die sauren Gase nugbar zu machen S. 44.
    - y) "Entsäuerung" oder Beseitigung der sauren Dämpfe aus den Abgasen mit oder ohne Nutzung derselben S. 44. Allgemeines. Besondere Entsäuerungsanlagen. 1. Kondensation S. 46: a) direkte Berdichtung durch Kompression und Abkühlung; b) Berdichtung durch sehr tiese Temperatur verbunden mit Absorptionswirkung auf Holzeble 2c.; 2. Beseitigung der schwessigen Säure durch Umsetzung mit Schweselwassersfahren Kuckgewinnung von Schwesel S. 47; 3. chemische Absorptionsversahren S. 47: a) basische Materialien: Soda und Kalkstein, gebrannter Kalk, Kalkmilch) als Absorptionsmittel. Die Kalkentsäuerung im allgemeinen. Andere Metallbasen als Absorbentien; der Schweselsäure (Kammersäure) als Absorbens; 4. das Waschen der sauren Gase mit Wasser als Wospenschen, Körtingsche Streudüse, Kondensation mit Wasserdammer, Körtingsche Streudüse, Kondensation mit Wasserdampf und rascher Abkühlung).

Allgemeine Beurteilung der Entsäuerungsanlagen S. 54. Beschränkte Aufgabe derselben. Für die Restgase ist bei unsänkliche Sieder

gunstiger Situation anderes Berfahren nötig.

8) Verdünnung der Restgase mit Luft oder anderen unschädlichen Gasen S 56: 1. Einführung der Gase in höhere Luftschichten mittels hoher Schornsteine (verdunden mit Zentralisation der Rauchquellen) S. 56; 2. Verteilung der Abgasströme auf möglichst viele kleinere Schornsteine (Dezentralisation) S. 58; 3. besondere Vorrichtungen für künstliche Verdünnung und Verstreuung S. 58. Gebläse und Exhaustoressen. "Verdünner". Nur durch zweckmäßige Verdünnung der Restgase,

wo nötig nach vorausgegangener Entsäuerung (Säureverminderung), kann Entgiftung für ungünstigste Lage, also Beseitigung der Rauchschäden erzielt werden S. 60. Wegfall des Schornsteins oder Umgestaltung in ein Instrument mit hygienischem Hauptzweck ist für unebenes Gelände erforderlich. Allgemeines hierüber S. 61. Beispiel aus der Praxis für die Rombination von Entsäuerung mit fünstlicher Berdunnung **ල**. 63.

IV. (Frage 3.) Wieweit sind diese Abhilfsmittel in Gesetz und Berord-

nung beruchichtigt oder fernerhin beachtenswert? S. 64.

C. Die Gesehesmagnahmen des Staates. Gesetgesgestaltung nach technischen Rotwendigkeiten S 65. Be∙ teiligung der Juriften und Nichtjuriften. Allgemeine Rechtslage im Luftrechtliche Grundbestimmungen im burger-Deutschen Reiche. lichen Gesethuche von 1896 und Rechtspraxis (nach Hörig). Eigentumsschutrechte: 1. Selbstschut S. 66. 2. Berbietungsrecht. 3. Unfpruch auf Beseitigung ber Störung. Ginschränkungen im privaten und öffentlichen Recht und in der Reichsgewerbeordnung. 4. Schadenersatzanspruch S. 67. 5. Anspruch gegenüber erst drohenden Einwirtungen S. 68. Berfahren zur Sicherung des Beweises. Techuische Unzulänglichkeit der Gewerbeordnung und der Rechtslage überhaupt S. 69. Bewegung zur Ausgestaltung eines deutschen Luftrechtes. Englische Alfaligesetze. Borschriften über den Säuregehalt der Abgase S. 73. Rechtslage in Ofterreich S. 75. Grundschaft bestimmungen des bürgerlichen Gesethuches und Gewerberecht.

V. Zusammenfassung: Naturwissenschaftliche und technische Leitlinien für Magnahmen zur Verhütung von Rauchschäden S. 77.

#### I. Allgemeine Grundlagen.

Die "Rauchschäden" - d. h. im weiteren Sinne die Beschädigungen und Beläftigungen der Rutpflanzen und anderer Wertobjekte durch gewerbliche Abgase, Flugasche und Ruß, sind überall dort im Aunehmen begriffen, wo einzelne Industriewerk. stätten oder ausgesprochene Industrieorte, beziehungsweise industrielle Ortsteile in ungünstiger Lage zu empfindlichen Pflanzenbeständen usw. sich weiter entfalten, ohne daß gleichzeitig besondere technische Berhütungs. magnahmen getroffen werden. Anderseits find die Rauchschäden unter besonderen Umständen in Abnahme begriffen, dort nämlich, wo fich folde industrielle Betriebe naturgemäß in günstigem Sinne umgestalten ober weiterentwickeln und bort, mo ausnahmsweise leiftungsfähige Bortehrungen zur Abwehr besonders getroffen worden sind.

Wo schließlich die Nauchquelle versiegt und somit die Ursache beseitigt ist, verschwindet das Krankheitsbild unter wirklicher Ausheilung nicht allzu schwer betroffener Pflanzen oft ganz.\*)

Das sind Erfahrungstatsachen, die nur aus Mangel an Kenntnis dieser Erscheinungen oder aus anderen nicht sachlichen Gründen gelegentlich bestritten werden. Inpische Beispiele werden weiter unten zu berühren sein. In der neueren umfangreichen Literatur über Beobachtung und Nachweiß von Rauchschäden sind diese Tatsachen meist in fast übermäßiger Breite begründet. gemein viel wichtiges Material ist aber leider in nicht allgemein zugänglicher Form in den Akten der zuständigen politischen und Gerichtsbehörden aufgestapelt. Für mich persönlich sind jene Tatsachen auch durch meine eigenen Untersuchungen über Rauchschäden und Erfahrungen bei der Gutachterpraxis, vorwiegend in Sachsen, aber auch sonst im Deutschen Reiche und in Österreich, erhärtet. Soweit nicht die Literatur, sondern eigene Erfahrungen in Betracht kommen, bin ich indes auf diesen Gesichtskreis zunächst angewiesen und darauf bitte ich die Unvollkommenheiten des naturgemäß nur oberflächlichen Referats über den so ungemein komplizierten Gegenstand zurückzuführen und durch Erfahrungen anderer zu ergänzen.

Im Königreiche Sachsen stehen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Industrie in gleich hoher Blüte. In den letzten Jahrzehnten ist dort in der südlichen Hälfte des Landes die Industrie mehr und mehr mit den Bahnen in die Fichtenwaldtäler des Erzegebirges vorgedrungen. Gerade weil sie dort den Wasserläusen, Straßen und Bahnen sast nur in Tälern folgen konnte, ist in Sachsen die Waldbeschädigung zu einer Frage des allgemeinen Staatswohles herangewachsen und in diesem Lande seit Stöckhardt und v. Schröder in Tharandt, Frentag, CI. Winkler in Freiberg u. a. besonders eingehend durchstudiert

<sup>\*)</sup> Bgl. die Aussührungen des sächsischen Oberforstmeisters Täger im "Bericht über die 42. Bersammlung des sächsischen Forstvereins 1897", S. 28—32. Tharandt, Verlag der Atademischen Buchhandlung (Joh. und Rich. Stettner).

worden. Im letzten Jahre (1906/07) hatte ich durch das Entgegenkommen der sächsischen Ministerien der Finanzen, des Innern und der Justiz die Wöglichkeit, den tatsächlichen Justand der Nauchschäden in Sachsen nach dem gesamten behördlichen Aktenmaterial und nach zwei Umfragen bei allen staatlichen und privaten Forstverwaltungen statistisch von einem forstlichen Mitarbeiter (E. Schroeter\*) bearbeiten zu lassen.

Auch auf Seiten der Technik hat man in Sachsen besondere Erfahrungen gesammelt, da die mit einem alten Bergbau verbundenen staatlichen Hüttenwerke ihre Einrichtungen in vorbildlicher Beise mit Rücksicht auf die Berhütung von Rauchschäden vervollkommnet haben und die Regierung dieses Landes stets die größten Anforderungen an ihre Hüttentechniker gestellt hat. Gerade in neuester Zeit haben diese Bemühungen auch entschiedenen und von forstlicher Seite anerkannten Erfolg erzielt. Solche Erfolge beweisen die Wöglichkeit, das übel bei der Burzel zu fassen und vielleicht ganz zu beseitigen.

Alle großen Industriezentren bei uns in deutschen Landen, die in Nachbarschaft mit bedeutenderem Forstbetrieb emporgewachsen sind, sind ausgesprochene Nauchschädengebiete: außer dem sächsischen Erzgebirge der industrielle Westen des Reiches, der Harz, die oberschlesischen, die böhmischen und die südösterreichischen Industrie- und Forstbezirke. Und allen voran hat bekanntlich die Rauchschädengeschichte Englands und Belgiens, man kann sagen seit der Verwendung der Steinkohle schon große öffentliche Bedeutung erhalten. Die allgemeine, wenn auch oft übertriebene Besorgnis ist gerechtsertigt, schon im Hindlick auf die historische Pflanzenverwüstung in der Umgebung der englischen Industriestädte Manchester und Liverpool u. a.

Die Botaniker und Forstleute, die sich neuerdings mehr mit der Beobachtung von Rauchschäden an Pflanzen befassen, sind meist geneigt, die Sache besonders pessimistisch anzusehen. Eine Eruppe von Pflanzenpathologen und Botanikern in Deutschland glaubt nachgewiesen zu haben, daß durch die botanisch-anatomische

<sup>\*)</sup> Bergl. dessen Arbeit: Heft 2 dieser Sammlung.



Analyse deutliche Störungen der Lebensfunktionen und Stoffproduktion der Pflanze wahrnehmbar seien, auch wenn noch keinerlei äußerliche Symptome der Erkrankung zu bemerken sind, sogenannte "unsichtbare Rauchschae en" (Sorauer und Ramann,\*) Wieler\*) u. a.). Eine solche nachweißbare und auch chemisch erklärbare Hemmung des Stoffumsates durch Rauchwirkung in der noch völlig grünen Pflanze würde ohne weiteres den oft an scheindar gesunden Individuen im Rauchbereiche beobachteten Zuwachs verlust erklären.

Als übertreibung ist es hingegen anzusehen, wenn man der all gemeinen Schwängerung der Atmosphäre mit schweslere Säure aus den zahllosen, sich stetig mehrenden Rauchquellen der emporwachsenden Industrie zutraut, sie beeinträchtige ganz all gemein überall das Gedeihen besonders der Koniseren oder sie verursache gar solche Erscheinungen, wie das "Lannensterben", das im nördlichen Grenzgebiete der natüelichen Verbreitung der Lanne auf dem Kontinent, jeht allgemein auffällt. Dieses Lannensterben hat sicher andere, allerdings noch nicht völlig aufgeklärte Ursachen,\*\*\*) die zum Leil wenigstens in gewissen Einseitigkeiten der heutigen Forstkultur zu suchen sein sollen.

Der gewaltige Luftozean würde übrigens eine stark potenzierte Wenge der tatsächlichen Rauchsäuremassen mit Leichtigkeit bewältigen, d. h. unschädlich machen können. Gegen die Gewalten der Natur sind solche scheindar bedeutende Schwächen menschlicher Kultur ganz ohnmächtig.

Das ergibt eine einfache Annäherungsrechnung beispielsweise für Sachsen.

Nimmt man, um mit ungünstigsten Faktoren zu rechnen, auch nur die ersten 100 m der Luftschicht über der Erde als den Raum an, welcher die Rauchsäuren hauptsächlich aufzunehmen und unschädlich zu machen hat, so steht über Sachsens Gesamtsläche

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Neger: "Bericht über die 50. Bersammlung des sächsischen Forstvereins in Nossen i. S. 1906", S. 147.




<sup>\*)</sup> Botanisches Zentralblatt, Bd. LXXX (1899).

<sup>\*\*)</sup> Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 1893, 204.

von 1 489 806,9 ha ein Luftraum von 1 489 806 900,000 (rund 1,5 Billionen) com zur Verfügung. Nach dem jährlichen Gesamtkohlenkonsum Sachsens (11 357 866 t Gesamtausbringen sischer Bergwerke und Gesamtkohleneinfuhr abzüglich Gesamtausfuhr für 1904) würde man die von Feuerungsanlagen stammende schweflige Säure (für einen mittleren Gehalt an "schädlichem" Schwefel von 1 %) in einer Gesamtmenge von 79 141 610,3 cbm im Verlaufe eines Jahres in diese Luftschicht einführen. Und wenn diese Luftschicht in dauernd absoluter Windstille stagnieren und die Säure nicht orydiert, nicht partiell durch Ammoniak abgefättigt und nicht aus der Atmosphäre herausgewaschen würde, so würde erst nach einem ganzen Jahre der Säuregehalt der Luft auf 0,00531 Volumprozent steigen. Würden andere Rauchquellen das Gleiche an Säure hinzuliefern, so hätte man rund 0,01 Volumprozent. Die Luft bewegt sich aber mit einer mittleren Geschwindigkeit von 5 m über die etwa 122,11 gkm-Fläche, fo daß alle 6,78 Stunden die ganze Luftmasse einmal erneuert wäre. Im Jahre würde daher die Luftschicht über der guadratisch gedachten Fläche Sachsens etwa 1292 mal erneuert werden und die Säurekonzentration auf 0,00000411 herabgesett. Die Rechnung auf die wirkliche Flächengestalt Sachsens zu übertragen, ist natürlich untunlich. Allein die Größenordnung der letten Zahl wird noch nicht geändert, wenn man der Fläche die Gestalt eines Rechteckes mit doppelter Länge zur Breite in der Erstreckung von SW nach NO gibt. Die Säurezahl würde dann verdoppelt, also 0,0000082. So hypothetisch diese Bahl auch ist, so besagt ihre Größenordnung doch genug.

In den Feuerungsgasen entströmt den Rauchquellen aber gleichzeitig mit der schwefligen Säure etwa die 200 sache Wenge Kohlensäure, ohne daß der normale allgemeine Kohlensäuregehalt der Luft (0,086 Volumprozent) eine deutlich merkbare oder meßbare Steigerung erfährt.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Cl. Winkler: "Wirkt die in unserem Zeitalter stattfindende Massenverbrennung von Steinkohle verändernd auf die Beschaffenheit der Utmosphäre"? Vortrag b. 2. Allg. Deutschen Bergmannstag 1883 in Dresden.



Es existiert deshalb ein unschädlicher Berdünnungsgrad und es wäre also ganz absurd, aus der allgemeinen Schwängerung der Atmosphäre mit
sauren Gasen irgendwelche Bedenken abzuleiten, obgleich es
gelungen ist, die schweslige Säure überall in der Lust qualitativ
nachzuweisen.\*)

Aber gerade die noch wenig studierten Besonderheiten der Lokalen Luftverunreinigungen rollen die Rauchschädenfrage nach allen Seiten auf.

Auch die Hygieniker fassen diese Sache sehr ernst auf. Sm unmitelbaren Interesse der Wohlfahrt des Menschen wenden sie bisher ihr Augenmerk vorwiegend der "schwärzesten Seite · Nauchfrage" zu, dem Nuß als verunreinigendem und belästigendem Bestandteil des Rauches und als Träger schädlicher Imbibitions= stoffe (Säuren, Kohlenwasserstoffe, Pyridinbasen, Chan= und Rhodanverbindungen usw.). Die hygienische Literatur hat den Nachweis gebracht, daß in der Tat die Luftverunreinigungen der Großstädte und vor allem der Industrieorte, in erster Linie durch diese Feststoffe des Rauches akute und chronische Erkrankungen der Atmungsorgane wenigstens vorbereiten und den Verlauf der Lungentuberkulose verschlimmern.\*\*) Rubner \*\*\*) hat neuerdings erst in einer interessanten Untersuchung Rauchplage in Größstädten eingehend den "Rauchjäuren" gewendet. Er findet für die Berliner Stadtluft einen wahrscheinlichen Wert von 1 bis 1,5 mg Säure im cbm. Das entspricht ungefähr schon dem 100 fachen, der oben für die Landfläche Sachsens gefundenen hypothetischen Extremzahl. Selbst in den gefundesten Vororten der Großstädte wollen die empfindlichen Koniferen -- darunter nicht allein die Edelgewächse — nicht mehr ge-

<sup>\*)</sup> H. Oft: Chemikerzeitung 1896, I. 170 und Die Chemische Industrie 1900, 292; H. Wislicenus: "Bericht über die 46. Bersammlung des sächsischen Forstvereins zu Eibenstock 1901" (Freiberg, Graz & Gerlach).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bernh. Rund: "Die Gefahren der Rauchplage und die Mittel zu ihrer Abwehr", Bortrag, Wien 1907.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv für Hygiene, Band 57 und 59.

deihen.\*) Die gasförmigen oder nebelförmigen Berunreinigungen der Luft betätigen sich als Feinde jedes lebenden Plasmas.

4.

Während heute die Bekämpfung des Rußes in den Großstädten und der gesamten Industrie unter lebhaster Beteiligung der Gemeinden, der Behörden und Techniker. zu einem günstigen Resultat gelangt ist, wird den Rauchsäuren noch kein so breites Verständnis zuteil.

Unsere Erörterungen gelten nicht den sichtbaren menichenbeläftigeden Feststoffen des Rauches, jondern den pflanzenschädlichen sauren Rauch= gasen und Säurenebeln. Denn es kann weiterhin als eine durch die Rauchschädenforschung festgestellte Tatsache gelten, daß der Rauch oder die Abgase in industriellen und gewerblichen Großbetrieben, Gifenbahnen, Ortschaften usw., so gut wie nicht durch ihren Gehalt an Ruß und anderen Feststoffen (Flugasche) die Begetation schädigen. Vielmehr erblickt man seit Stöckhardt, v. Schröder und Reuß, Frentag, H. Ost u. a. in den Säuren des Schwefels den Hauptfeind der Pflanzen, weiterhin aber in den sauren Bestandteilen des "Hüttenrauchs" oder Fabrikrauchs überhaupt (arsenige Säure und die flüchtigen Säuren SO2, SO3, H2SO4, HCl, HNO3, HF, SiF4, und H2SiF6). Die Fluorwasserstofffaure wurde später von Schmit = Dumont \*\*) bei künstlicher Nachahmung solcher Schäden als hervorragend schädlich erkannt und die fluorhaltigen Bestandteile gewisser industrieller Abgase, d. h. Fluorsilicium, Kieselfluorwasserstofffäure und Fluorwasserstoff konnte ich bei Expertisen und im künstlichen Rauch-

<sup>\*)</sup> Bgl. Rubner, a. a. D. Bb. 57, 330 figd. — Neuerdings erregen in den Tageszeitungen die Gutachten des Prof. Dr. Kaiser in Gießen und Prof. A. Hurch in London Aussehen, nach denen die dolomitischen oder Kalksandstein-Bauten des Kölner Domes und der Londoner St. Pauls-Kathedrase durch die ungeheuren Massen schwefliger Säure in der Stadtluft der Zerstörung anheimfallen. Church hat den Versall durch Behandlung des Gesteins mit Barytlösung zu begegnen versucht, wie es scheint mit Erfolg.

<sup>\*\*)</sup> Tharander forstl. Jahrbuch, Band 46 (1896), 50; vgl. H. Ost, Chemikerzeitung.

schadenezperiment geradezu als allerwirksamste Pflanzen sein de erkennen und nachweisen.\*)

Diese pflanzenseindlichen Stoffe wirken nicht nur in verschiedenem Grade, sondern auch in ganz verschiedener Art und Weise. Das ist wichtig für eine gerechte Beurteilung verschiedener Fabriken und auch für die Gegenmaßnahmen. Eine kleine Glasfabrik, die Sulfat oder Fluoride verschmilzt, kann ungeheuer viel schädlicher sein, als eine große mit Soda oder Pottasche arbeitende.

Der Art nach hebt sich die Wirkungsweise der gasförmigen schwefligen Säure von derzenigen der Nebel stark wasserlöslicher (hygrophiler) Wineralsäuren wesentlich ab.

Die ausgesprochen hygrophilen Säuren (SO3, H2SO4, HCl, HNO3, HF, H2SiF6 und SiF4) dehnen ihre Wirkung weniger weit im Umkreise der Rauchquelle aus, als die schweflige Säure. ihnen aber an Extensität des Effekts abgeht, das kommt ihnen an Intensität der Beschädigung sämtlicher — auch der rauchhärteren Laub- und Nadelpflanzen und selbst Kräuter — zu. Werden davon geben mehr das Bild der typisch akuten Schäden. nur kleinere Blattflächen betroffen, so können solche akute, mehr wie Ahwirkungen verlaufende Beschädigungen — gewissermaßen chirurgischen oder anatomischen Verletzungen ähnlich — oft rasch und ohne merkbare Schädennachwirkung wieder ausheilen, felbst Um so mehr schädigen wenn die Symptome schlimm erscheinen. fie das Pflanzenindividuum, wenn größere Flächen der Affimilationsorgane betroffen werden, und einige Wiederholungen können dann verwüstenden Erfolg haben.

Ganz anders die schweflige Säure, die viel häufiger auftritt und sich in gaßförmiger Gestalt viel weiter in der Luft umhertreibt und von der Pflanze als giftiges Gas geatmet wird.

Sie bewirkt die weit ausgedehnten chronischen Vergiftungen an den empfindlicheren und meist wertvolleren Koniferenbeständen.

Diese allgemeinen Grundzüge der Rauchschädenfrage muß ich ben besonderen Ausführungen zugrunde legen.

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für angewandte Chemie 1901, 701.

Wenn aber das eingangs festgestellte Verhältnis von Zunahme und Abnahme der Rauchschäden besteht und mit dem Grade der Einführung technischer Verhütungseinrichtungen zusammenhängt, so ist die allgemeine Vesorgnis und der Anspruch auf vermehrte Anstrengungen der Industrie ohne weiteres berechtigt.

Daß etwas geschehen muß, ist offenbar! Allenthalben reat Nicht als ob auch diese Gegenbewegungen ohne alte Vorgeschichte wären, keine ruhige historische Entwicklung hätten! Das Auftauchen der Steinkohle als Feuerungsmaterial hat schon im Mittelalter, in England zum erstenmal sogar schon um die Wende des XII. nach dem XIII. Jahrhundert, in Sachsen (Zwickau) etwa zur gleichen Zeit die Organe der Regierung und Polizei veranlaßt, sich mit der Fürsorge für die Reinhaltung der Luft zu befaffen. Im eigentlichen Zeitalter der Steinkohle und der Industrie bis zu Stödhardts Tagen war der Kampf gegen die Rufplage, gegen Flugstaub, gegen den "Hütlenrauch" gewendet. Große Marksteine in der späteren Geschichte der Abwehr von Rauchschäden sind vor allem die Erlasse und Bestimmungen gegen den Steinkohlenrauch und gegen die Salzfäure-Exhalationen der Alkaliwerke, die luftgesetzlichen Bestimmungen in England (alcali acts von den Jahren 1863, 1868, 1871, 1881), deren erste die gänzliche Umgestaltung der Sodafabrikation mit Errichtung der Salzsäurewerke in England und Belgien bewerkstelligte; ferner die Einrichtung zur Fabrikation der Schwefelfäure aus den Röstgasen der Metallhüttenwerke besonders in den fächsischen Hüttenwerken mit dem Bau des höchsten Schornsteins der Welt, der 144 m hohen Halsbrücker Esse bei Freiberg; schließlich die heutigen Versuche zur Ausgestaltung eines zweckmäßigen technisch begründeten deutschen "Luftrechtes", deffen Vorkämpfer Professor Jurisch') in Berlin ift. Die Bewegung ist in keinem Lande bisher zum durchgreifenden Erfolg, d. h. bis zur umfassenden Gesetzesgestaltung gelangt, selbst in England nicht, wo man für

<sup>\*)</sup> Eine ausführliche Zusammenfassung und Ergänzung der Abshandlungen Jurischs ist in Buchform erschienen: Jurisch: "Das Lufterecht in der deutschen Gewerbeordnung", Berlin 1905, C. Heimanns Berlag.

Einzelfälle jene vorbildlichen Gesetze geschaffen hat. Im Deutschen Reiche stehen leider der Gestaltung eines Reichsluftgesetzes fast unüberwindliche Schwierigkeiten in den Sonderrechten der einzelnen Bundesstaaten entgegen.

Um nun ein möglichst zutreffendes Urteil über die Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Abhilfemaßnahmen zu gewinnen, muß der Gegenstand im Sinne der drei folgenden Fragen weiter erörtert werden:

- 1. Welche besonderen Umstände verursachen und fördern das Umsichgreifen von Rauchschäden und welche hemmen die ungünstige Wirkung?
- 2. Wieweit hat man bisher a) natürliche, b) technische Schukmittel benutt und welche Maßnahmen sind weiterhin empfehlenswert?
- 3. Wieweit sind die natürlichen und technischen Schutzmittel in Gesetz und Verordnung berücksichtigt oder beachtenswert?

Nur so werden einigermaßen deutliche Leitlinien der technischen Grundlagen für Maßnahmen zur Berhütung von Rauchschäden erkennbar werden.

# II. (Frage 1.) Welche besonderen Umstände verursachen und fördern das Umsichgreifen von Rauchschäden und welche hemmen die ungünstige Wirkung?

Die Grundzüge von Ursache und Wirkung im allgemeinen waren in der Einleitung dargelegt. Besonders war nachgewiesen, daß die allgemein ne Schwängerung der Atmosphäre mit schwesliger Säure für die Nauchschädenfrage ganz belanglos ist. Es sind vielmehr nur lokale Roefstzienten von Einfluß. Diese möchte ich aus praktischen Gründen in gewissermaßen umgekehrter Neihenfolge, von der Pflanze durch die Atmosphäre zur Kauchquelle, erörtern.

Ungünstige (bedrohliche) und günstige (schützende) Womente:

1. Individualfaktoren. Die Pflanzen selbst zeigen verschiedene Widerstandsfähige keit gegen die Rauchsäuren. Gemeinsam ist allen Pflanzen die erhöhte Empfindlichkeit zur Zeit der Entfaltung neuer Blätter und Nadelnund zur Blütezeit, also in der ersten Hälfte der jährlichen Begetationsperiode dis zum Kulminationspunkt, besonders so lange, als die Bildung der Kutikula und der Wachsschicht in der Epidermis der Blattorgane noch nicht vollzogen ist. Die praktische Erfahrung bestätigt dies stets aufs neue, denn wenigstens das Sichtbarwerden von Raucherkrankungssymptomen wird zumeist im Frühjahr oder der ersten Hälfte der Begetationsperiode beobachtet.

Allgemein wird ferner beobachtet, daß die Koniferen im Grade der Ausdauer ihrer Benadeweit empfindlicher gegen verdünnte schweflige Säure sind, als die Laubpflanzen, bei denen fast nur höhere Konzentrationen der schwefligen Säure und die stark hygrophilen Säuren zur sichtbaren Wirkung gelangen. Dagegen icheinen gegen lettere gerade die zarteren Laubblätter im Entwicklungsstadium, besonders bei der Buche hervorragend empfindlich zu sein. Man findet daher die dronisch verlaufenden Atmungs= und Vergiftungsschäden fast ausschließlich an Fichten- und Tannenbeständen, die zumeist akuter verlaufenden ütsschäden sowohl am Nadelholze wie an Laubhölzern, vorwiegend Buche.

Im großen und ganzen wird dies überall beobachtet, während in vielen Einzelheiten bezüglich der Resistenzfolge verschiedener Rutpstlanzen die Angaben gewissenhafter Beobachter häusig weit auseinandergehen. Auch die gleiche Pflanzenart zeigt besonders bei den chronischen Atmungsschäden oft individuell sehr verschiedene Widerstandsfähigkeit. Es ist hier aber nicht der Ort zur Besprechung von weiteren Einzelheiten.

Die Berücksichtigung der größeren Widerstandsfähigkeit der Laubholzpstanzen — in beschränkterem Maße auch der Lärche und Kiefer — gegenüber der Fichte und Tanne hat in Sachsen und in einzelnen anderen Rauchgebieten zu umfassenden waldbaulichen Abwehrversuchen geführt, die im nächsten Kapitel kurz besprochen werden müssen.

Die Luftverunreinigung durch benachbarte Rauchquellen oder industrielle Ortschaften bei der Forsteinrichtung aber geradezu als Standortssaktor in Anrechnung zu bringen, dürfte von der großen Wehrzahl der Forstleute als allzuweitgehender Rüczug der Forstwirtschaft vor der Industrie mit Recht angesehen werden.

2. Die eigentlichen Standortsfaktoren sind natürlich, wie für das allgemeine Gedeihen, so auch für die Widerstandskraft gegen Rauch entscheidend. Zunächst ist es ja so gut wie selbstwerständlich, daß jede Pflanzengattung nur da kräftig gedeihen und volle Resistenz erlangen kann, wo die Gattung ihre spezisisch normalen Begetationsbedingungen sinden, Kulturtechnische Fehler in der Bestandsgründung und Bodenpslege können die Widerstandsfähigkeit bedeutend mindern oder vernichten. Auf Täuschungen und Fehler in dieser Hinsicht stützen auch häusig mit Erfolg bei der Klageführung die Sachwalter der beklagten Rauchquellen ihre Gegenbeweisssührung.

Optimale Standortsverhältnisse, für jede Pflanzengattung individuell verschieden, bilden auch gegen Rauchwirkung, wie gegen entomologische und bakterielle Schädlichkeiten, ein hervorragend schührendes Woment.

#### a) Der Boben.

Geringe Bodenbonitäten, d. h. phhsikalisch und chemisch minderwertige Bodenbeschaffenheit, für die Pflanzengattung spezisisch ungeeigneter Boden, vor allem aber ungenügender gender, übermäßiger der abnorm wech selnder Wassenderzugender gehalt des Bodens, schaffen eine Prädisposition für Raucherkrankung, darunter am meisten der Wassermangel. Die Organe der Transpiration und Respiration, die Blattorgane sind es ja, die zuerst unter Trocknis zu leiden haben und an denen die Folgen stärkerer Trocknis allein in ganz ähnlicher Weise, wie Rauchschäden — nur meist über die ganze Pflanze gleichmäßiger verteilt und unabhängig vom Orte der Rauchquelle — zuerst bemerkbar werden.

Nur in bescheidenem Maße und überhaupt nicht immer lassen sich diese Bodenfaktoren im günstigen Sinne beeinflussen. Mir sind groß angelegte Versuche nach dieser Richtung aus einem der

stärkst beräucherten Staatsforstreviere Sachsens (Revier Lauter) bekannt. Dort hat der bisherige Revierverwalter, Oberförster Grohmann, mit besonderen Mischtulturen von Nadel- und Laubholz geradezu durch Hebung der Bodenfrische der Rauchwirkung entgegenzutreten versucht und wie es scheint, gewisse Erfolge erzielt. Allein ob sich, rein wirtschaftlich betrachtet, solche forstliche Waßnahmen rechtsertigen lassen, erscheint zunächstraglich.

Das Gleiche mag von den Bersuchen zur Bodenverbesserung durch Düngung im Walde (nicht nur im Saat- und Pflanz- kamp, sondern gerade für Freiland-Kulturslächen) — Bersuche, die von mehreren Bertretern der forstlichen Praxis auch gegen Rauch empfohlen worden sind — gelten.

- b) Die Luft (klimatische Situation).
- a) Von der Höhenlage abhängige Faktoren.

Lufttemperatur und absoluter Wassergehalt scheinen nicht je für sich Einkluß auf die Rauchempfindlichkeit zu haben, sondern im Zusammenwirken. Über die Bedeutung dieser Koeffizienten im einzelnen bei natürlichen Verhältnissen ist wenig bekannt, obgleich neuere botanische Untersuchungen durchaus sicher erwiesen haben, daß die Assimilationstätigkeit beim Übersteigen der Optimaltemperatur sehr stark herabgesetzt wird.\*) Die Rauchempfindlichkeit steigt und fällt aber mit der Assimilationstätigkeit. (Vgl. hierzu weiter unten die Aussührungen unter II. 2. d'Einfluß des Lichts.)

Wohl aber ist die relative Feuchtigkeit der Lust und die Niederschlagsmenge von größtem Einsluß. Beide nehmen mit zunehmender Höhenlage stark zu. Bom Königl. Sächs. meteorologischen Institute wird für Sachsen eine Zunahme der Niederschlagsmenge von 49,3 mm für je 100 m Steigung angegeben.\*\*) Indem die Niederschläge die lokalen Gasströme

<sup>\*)</sup> Bgl. Bladmann und Mathaei: "Proc. Roy. Soc." 1905, 77. 401 bis 460. Mathaei: "Philos. transact. of the royal soc. of London" 1904, 197, 47. L. Jost: "Biologisches Zentralblatt" XXVI (1906), 225: "Über die Reaktionsgeschwindigkeit im Organismus."

<sup>\*\*)</sup> Schreiber: "Bericht über die 42. Bersammlung des Sächsischen Forstvereins in Zwidau" 1897, S. 53.

auf die Pflanzen herabziehen, bevor sie sich genügend verstreut haben, erhöhen sie die Gefahr beträchtlich. Das den Blattorganen anhaftende flüssige oder seste Wasser (Rauhfrost, Schnee) absorbiert Rauchsäuren, besonders wenn der Rauch selbst reichlich Wasserdampf oder saure Nebel mit sich führt. Bodenseuchtigkeit und Luftseuchugkeit sind im entgegengesetzen Sinne mitbestimmend. In trocener Luft ist die Pflanze, wie es scheint, wesentlich widerstandsfähiger als bei gehemmter Transpiration in seuchter Luft.

β) Sonstige klimatische Faktoren.

Als überträger des Giftes von der Rauchquelle zur Pflanze sind natürlich die Luftströmung en von ausschlaggebender Bedeutung. Aber diesen Einflüssen ist mit exakten Untersuchungen am wenigsten beizukommen. Dennoch liegt eine wertvolle einzehende theoretische Arbeit eines Ingenieurs vor, der sich besonders mit der Frage der technischen Gasmischungsvorgänge besaßt hat: Studien des Norwegers J. Is a ach sen (jetigen Direktors in einer großen Maschinensabrik in Braunschweig) "über das Verhalten der Schornsteingase nach dem Verlassen des Schornsteins".\*)

Diese Arbeit untersucht die Koeffizienten der Berdünnungsvorgänge in der freien Luft auf der Basis besonderer Studien
über die Elemente einer Mischungslehre. Neben den inneren
eigenen Koefsizienten der Bewegungsenergie, der Diffusion und
des Auftriebes der Essengase, werden dort die äußeren Einflüsse
der typischen Formen der Luftbewegung — außer der Windstille
die einflußreichen Horizontalbewegungen (Wind), die aufsteigenden und die für lokale Verhältnisse seltenen absteigenden Strömungen — auf den Verlauf (die Dauer) der Verdünnungsmischung ergründet. Auf die Wiedergabe vieler wichtiger Einzelheiten muß hier verzichtet werden. Die Anwendung dieser theoretischen Studien ergibt mit einigen Ergänzungen folgendes:

Bei Windstille tritt die Verdünnung der Rauchgase ungemein langsam ein. Allerdings führen die lebendige Kraft der Gase und der Auftrieb möglichst ruß- und staubfreie heiße Gase

<sup>\*) &</sup>quot;Berhandlungen des Bereins zur Beförderung des Gewerbe-fleißes", 81, 169. Berlin 1902

in hohe Luftschichten ein und können demnach — wenigstens in der Sbene — einen wesentlichen Schutz für die Begetation der Umgebung bedeuten. Allein, da die schädlichen Gase beim Abkühlen weit schwerer als Luft werden, bieten Auftried und Diffusion nicht mehr den Schutz, zumal wenn die Rauchquelle in ein Tal versenkt ist und die Talränder nicht wesentlich überragt. Im Talkessel können sich in kurzer Zeit die sauren Ssengase so anreichern, daß sie gefährlicher werden können, als wenn sie vom Wind direkt in die Pslanzenbestände hineingetragen werden. Überragt die Sse die Talhänge, so kommen die den Talzug kreuzenden Strömungen der oberen Luftschichten dennoch nicht völlig schützend zur Geltung, weil die quer darüberströmenden Winde Saugwirkungen im Tale auslösen. Tiese enge Talzüge können in gewissem Grade geradezu wie eine Verlängerung des Schornsteins wirken.

Die seltenen sinkenden Strömungen kommen kaum — noch weniger wie die direkt aufsteigenden — in Betracht, erstere nur in ganz geringem Maße in ungünstigem, letztere in günstigem Sinne.

Den Horizontalbewegungen kommt bei manchen Windarten — so sehr es bei oberflächlicher Betrachtung anders aussieht, nur eine ungenügende zerstreuende Schutwirkung, hingegen aber die Vermittlerrolle bei der übertragung des Giftes Gleichmäßig stark (oder schwach) strömender Wind hat im au. Gegensatzu springenden rasch wechselnden Strömungen eine u. U. sehr geminderte Verdünnungswirkung. Selbstverständlich findet beim Austritt der Rauchgase an die Luft zunächst eine vielleicht vielfache Verdünnung statt. Diese nimmt aber vom Moment des Eintrittes paralleler Strömung und gleicher Geschwindigkeit der Gasbestandteile und Luft an rasch ab bis zu geringem Grade, falls nicht wirbelbildende Hemmnisse sich der Strömung entgegenstellen. Es kann in diesem Falle die zunächst erreichte Verdünnung auf große Streden im wesentlichen unverändert bestehen bleiben. Nur wirbelbildende Hemmnisse helfen die Gefahr mindern. Man überschätt demnach gewiß in vielen Fällen den günstigen Einfluß des Windes. Wie z. B. Cl. Winkler\*) für den Rauchstrahl quadratischen Rückgang der Säurekonzentration ansetz, so sindet man diese Idealschäung in Gutachten häusig. Weiter folgt daraus, daß z. B. die Phalanx vorgelagerter Bäume einen beträchtlichen Schutz für die dahinter liegenden Bestände auf ebenen Flächen bilden kann, aber natürlich nur solange, als der Wind nicht schräg von obenher die Bestandsränder überströmt. Es ist dem nach in jedem Falle falsch, in der Nach dar-schaft oder inmitten von Waldbeständen hohe Schornsteine stellen schreitete Weinung, daß hohe Schornsteine stels ein schützendes Woment bilden, muß ich weiter unten noch ausdrücklich Stellung nehmen.

Unter den horizontalen Luftströmungen herrschen am meisten die westlichen und südwestlichen in Mitteleuropa vor. Außer ihrer hohen Frequenz bilden ihr hoher Feuchtigkeitsgehalt und ihre meist gleichmäßige Strömung hervorragend ungünstige Womente. Sie führen den Rauchstrahl oft rasch und ohne genügende Berwehung seitlich in die Pflanzenbestände hinein.

c) Man hat ferner auch mit einem gewissen, aber wenig bekannten Sättigungsvermögen der Luft für Säuren, d. h. mit dem Gehalt an Ammoniak und ähnlichen basischen Gasstoffen usw. zu rechnen. Doch kann man annehmen, daß dies für die schweflige Säure nur wenig in Betracht kommt, weil ihr gegenüber die Nitrat- und Nitritbildung in der Luft die Vorhand Eine beträchtliche Schutwirkung aus dem Sättigungsvermögen abzuleiten, wie dies gelegentlich geschieht, ist jedenfalls nicht gerechtfertigt. Die Geschwindigkeit der Oxydation der schwefligen Säure zu Schwefelsäure in der Luft kommt meist wenig in Betracht, weil einerseits die völlig in der Luft aufgelösten Schwefelsäuredämpfe nicht wesentlich anders wirken werden, wie die schweflige Säure, andererseits aber die Umwandlung in Schwefelsäure bis zum Auftreffen auf die Pflanzen zumeist nur in geringem Grade vollzogen sein mag. Œ\$

<sup>\*) &</sup>quot;Berhandlungen des Bereins zur Beförderung des Gewerbefleißes", Sigung vom 6. Februar 1899, S. 43.

könnte also hier allenfalls nur das Verhältnis der Orhdationsgeschwindigkeit zur Dauer der Strömung von der Rauchquelle zur Pflanze in Betracht kommen.

- d) Als weiterer klimatischer Helfer für das Zustandekommen von Abgasschäden ist das Licht schließlich zu erwähnen.
- v. Schröder\*) und Hartig\*\*) haben schon beobachtet, daß die Wirkung der schwefligen Säure mit der Beseuchtungsintensität zunimmt und bei Lichtmangel abnimmt. Ich habe später in aussührlichen Bersuchen nachweisen \*\*\*) können, daß wenigstens sichtbare Beschädigungen an jungen Fichten im Dunkeln und im Winter, also allgemein bei ruhender Assimilation, nicht auftreten, obgleich eine Steigerung des Schwefelgehaltes nachweisbar war, daß dagegen im dissung rasch bis zur Tötung gehen kann. Wieler†) glaubt, daß die Wirkung des Lichtes auf die vom Licht abhängigen Funktionen der Spaltöffnungen zurüczuführen sei, setzt sich aber damit in Widerspruch mit den experimentellen Ergebnissen.
- 3. Situationsfaktoren. Die relative Lage der Rauchquelle zur Begetation.

So unmöglich es fast erscheinen möchte, in der Beurteilung dieser Situationskoeffizienten zu crakten Schlüssen zu gelangen, so zweisellos ergeben sich folgende Regelmäßigkeiten, die bei ihrer enormen Wichtigkeit nicht übergangen werden können. Es handelt sich um die Abschähung des Einflusses der Entsernung, der Richtung, beziehungsweise der zugehörigen Windsrequenz, und der Terraingestaltung (Form und Lage der "Fangsläche"). Diese Situationsfaktoren, in Verbindung mit den Zustandssaktoren für die Rauchquellen, können sogar zur annähernden Berechnung der Anteile verschiedener Rauchquellen an einem konkreten Schaden in eine

<sup>•)</sup> v. Schröder-Reuß: "Beschädigung der Begetation durch saure Gase", S. 76 (Berlin 1883, B. Paren).

<sup>\*\*)</sup> Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift 46 (1896), S. 252.

<sup>\*\*\*)</sup> Tharander forstliches Jahrbuch Band 48 (1898), S. 152.

<sup>†) &</sup>quot;Untersuchungen über die Einwirkung schwefliger Säure auf die Pflanze", S. 41 (Berlin 1905, W. Springer).

Taxationsformel zusammengezogen werden, die ich früher vorgeschlagen \*) und auch in verbesserter Form als Experte mehrfach angewendet \*\*) habe.

- a) Dem Abstand der Rauchquelle vom Pflanzenbestand kann man nicht die schützende Bedeutung beimessen,
  die man in Gutachten meist schätzungsweise viel zu hoch annimmt. Es ist dies allerdings der am meisten ansechtbare Faktor. Die
  oben unter II, 2b) β) besprochene Berdünnung durch den Wind
  kann bei ungehemmter Strömung weit unter der quadratischen
  Reihe, ja unter einsacher Proportionalität mit der Entsernung
  bleiben. Der Einsluß der Distanz ist höchstens in linearer Dimension abzuschätzen, und zwar in bezug jeweils entweder auf den Rand
  oder die Witte der Schaden- oder Fangsläche in der Richtung der
  vorherrschenden Windströmung von der Rauchquelle.
- b) Die Richtung hat für akut schädigende Ab-gase weniger Bedeutung als bei verdünnten  $SO_2$ -Gasen, die an Koniseren die chronischen Schäden erzeugen. Erstere können schon bei kurzer Bestreuung überall im Kreise um die Rauchquelle herum sichtbare Beschädigungen hervorrusen; für die lettere Art der Rauchgase ist dagegen das Rauchschädenbild meist nur in der Richtung der vorherrschen Bindstliche Lage zur Rauchquelle ist in Mitteleuropa infolge der mit 35 bis 40 % aller Windströmungen einschließlich Windstillen austretenden Südwest- und Westwinden die meist gefährdete.
- e) Die Terraingestaltung ist maßgebend für die Ausdehnung der Rauchschäden.

Sowie die Essenmündung die Pssanzenbestände einigermaßen überragt, so wird die mit Pssanzen einer Art und gleichen Alters bestockte Fläche, die vom Rauchkegel betroffen werden kann, in der Ebene eine elliptische Fdealgestalt haben. Ist die Essenmündung niedriger, so bildet der Bestandsrand einen Schutzmantel

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für angewandte Chemie 14 (1901), S. 707.

<sup>\*\*)</sup> Gutachten für das Königl. sächsische Landgericht Zwickau über Rauchschäden im Wilbenfelser Walde. Als Manustript gedruckt, S. 15.

für die dahinter geborgenen Bestände, aber eine ungenügend entsäuerte Rauchquelle frist allmählich in die Bestände hinein.

Auf geneigter Fläche finden zwar bekanntlich nicht mehr, sondern etwa ebensoviel Bäume Platz, wie auf ihrer Forizontal-projektion, aber solche an Talhängen stehende Bestände sind gegen einen im Tale stehenden Schornstein viel stärker exponiert, als in ebener Lage. Fabrikkanlagen in Tälern bilden deshalb natürlich für empsindliche Pflanzenbestände eine ungeheuer viel größere Gefahr, als solche in der Ebene. Gewöhnliche Steinkohlenseuerungsgase werden da den mit Fichtenwald bestockten Hängen schon sehr gefährlich, wenn Verhütungsmaßnahmen unterlassen werden.

- 4. Die Zustandsfaktoren der Rauchquellan selbst sind, als die Ursache der Rauchschäden, etwa in folgendem Sinne bestimmend für den Verlauf und die Gegenmaßnahmen.
- a) Die Gesamtmenge der Abgase hat nur Einsluß auf die räumliche Ausdehnung, kaum aber auf die Intensität der Schäden oder nur, wenn bei Windstille eine im Tale versenkte Rauchquelle die Luft allmählich mit Rauch mehr und mehr erfüllt. Für die Intensität ist zunächst maßgebend die
- b) Beschaffenheit der Abgase nach ihrer qualitativen und quantitativen Zusammensetzung.

Die Konzentration oder der Verdünnungsgrad, d. h. das Verhältnis der schädlichen zu den relativ indifferenten Bestandteilen, ist für die Wirkung von entscheidendster Bedeutung, denn je mehr saure Bestandteile auf 1 cbm Nauchgase, desto schwerer fällt es dem Winde, solche hochkonzentrierte Gase dis zum Unschädlichkeitsgrade zu verdünnen, desto länger ist der Weg und die Zeit, dis dieses Ziel erreicht ist. Wo liegt aber diese Grenze? Das ist wiederum eine ungemein schwierig oder kaum lösdare, aber um so wichtigere Frage, lösdar nur in gewissem Grade und unter gewissen Voraussetzungen.

Schon Stöckhardt, dann v. Schröder, Wieler, Sorauer und Ramann und ich haben der Frage durch das Experiment beizukommen versucht. Als Leitpslanze bei diesen "künstlichen Rauchschäden" diente zumeist die Fichte und mit Recht, denn sie ist die am besten verwertbare und gegen Rauch typisch

empfindliche Holzpslanze. Die früheren Experimentatoren haben mit sehr primitiven Hilfsmitteln gearbeitet und, da die Versuchspslanzen dabei allzuwenig naturähnlichen Versuchsbedingungen ausgesetzt waren, harmonieren die Ergebnisse allzuwenig untereinander und mit den Erfahrungen in der Praxis.

Bisher gilt meist Stöckhardts und v. Schröders Beobachtung als Grundlage, wonach schon ein Raumteil schwefliger Säure in einer Million Raumteil schwefliger Säure in einer Million Raumteil seilen Luft nach 235 Einzelräucherungen in kleinen Glaskästen in 60 Tagen alle Merkmale chronischer Schäben an der Fichte hervorbrachte. Ich habe später mehrere Jahre lang zum Teil mit sehr dankenswerter Beihilfe der Assistenten Dr. H. Sert und Dr. F. Schröder Bersuche in einem besonders konstruierten Rauchversuchshaus,\*) das die Versuchspflanzen einem nach Quantität und Gehalt annähernd meßbaren säurebeladenen, stetigerneuerten Luftstrome, also unter etwas naturgetreueren Bedingungen außsetze, außgeführt und bin dabei bisher zu dem Resultate gelangt, daß

Gase mit einem Raumteil schwefliger Säure in 500000 Raumteilen indisserenter Gase, d. i. 0,0002 Bolumprozent erst im Berlause einer ganzen Begetationsperiode an jungen Fichten deutsliche chronische Erkrankung hervorrusen. Einzelne Exemplare bleiben dabei noch vollständig lebenskräftig, so daß man annehmen muß, daß in der Natur mit dieser Berdünnung der Unschädlichkeitsgrad erreicht ist.\*\*)

Berücksichtigt man, daß in der Praxis solche anhaltende Bespülung mit sauren Rauchgasen kaum vorkommt, daß diese vielmehr nur im Verhältnis der in der gefährdeten Richtung wehenden Winde geschieht, so würde man — Proportionalität der Wirs

<sup>\*)</sup> Tharander forstliches Jahrbuch, Band 48 (1898), S. 146.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschrift für angewandte Chemie 1901, S. 701.

kungen bei so großen Verdünnungen vorausgesetzt — bei 50% berartig herrschenden Strömungen die annähernd gleiche Wirkung erst von der doppelten Konzentration 1:250000, bei 33% erst bei der dreisachen 1:170000 zu erwarten haben. Die Größenordnung der unschädlichen Verdünsung für schweflige Säure könnte man also mit rund 1:200000 oder 0,0005 Volumprozent\*) angeben. Vis die Rauchgase auf empfind-liche Pflanzenbesstände auftreffen, müßten sie also diesen Verdünnungsgrad überschritten haben, und zwar entschieden überschritten haben, wenn man den Grundsatz der mehrfachen Sicherheit auch bei der Verhütung dieser Gesahr gelten zu lassen hat.

Läßt man Luft mit etwa 0,001 Volumprozent SO., d. i. 1:100 000, auf die Fichte einwirken, so beobachtet man im Verlauf weniger Wochen, ja einiger Tage schon, schwere Schäden, und die Konzentration 1:10000 tötet junge kräftige Fichten sicher in wenigen Tagen, die Konzentration 1:2000 in wenigen Stun-Lettere Konzentration entspricht ungefähr dem Gehalt ben. gewöhnlichen Steinkohlenfeuerungsgafe ber innerhalb der Schornsteine, bei einem mittleren Schwefelgehalt der Kohle von 1 %, und überschreitet auch die Grenzzahl, bei der für Mensch und Tier das Atmen sehr erschwert wird (0,04%), bez. das Leben überhaupt unmöglich werden foll Dabei kann allerdings nicht übersehen werden, daß (0.05%). unter Umftänden ein größerer Anteil des verflüchtigten Schwefels in gebundener unschädlicher Form entweicht, nämlich als Ammonjulfat, wenn z. B. die Kohle reichlich ammoniakbildenden Stickstoff enthält und nicht mit wesentlichem Sauerstoffüberschuß verbrannt wird.\*\*) Wie groß dieser Anteil ist, läßt

<sup>\*)</sup> Nach Rubner a. a. D. Band 57, S. 330, Band 59, S. 130, schädigt auch dieser Gehalt noch die Koniferen in den Großstadtgärten.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die soeben erschienene Notiz von Dennstedt, Chemikerzeitung 1907, II, 550. Eine so große Bedeutung, wie von seiten dieses Autors angenommen wird, scheint mir aber nur ausnahmsweise diesem an sich günstigen Umstand beigemessen zu können.

				Bufamn	A b g a f e (Busammenfehung nach Bolumprozenten im Schornstein)	A b g a h Bolumpro	f e zenten	im Ech	ornstein			
,	ine.	melentlich unschäbliche	ınfæäbfi	Ę.		(d) (p)	liche, au	ggelpro	chabliche, ausgesprochene saure	ure		
Betriebsart	Ħ	normale Rauchgafe	Rauchga	le l	allgemeine häufige	häufige		pelo	befondere		feli ausnah	jeltene ausnahmsweise
	Z	0	(00)	Н80	80° + 80° H;80°	нсі	C	HF	SiF, unb H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>	SiF. Oztybe unb H2SiF. Säuren	NHs	fonftige
1. Holzrauch als unschädlicher "Normalrauch"	•	•	•	•	1	ı						
2. Gewöhnl. Steinkohlenseuerungs- ranch:												
von Dampstesselseuerung .	77,41	77,41 10,13	8,73	4,70	0,063	0,005						
b) von Hausfeuerung	79,50	8,00	<b>-</b>	<b>٠</b> ٠	<b>5</b> 0,0	Ç.						
c) Großftadtluft in Berlin nach Rubner	1	l	0,04	l	0,00035 bis 0,00053	c.			•			
3. Schwefelfäurefabriken:  a) Kammerfyken  vor dem Gay Auffacturm.  b) Kontaktyfken	٠.	• •	• •	• •	0,23 0,13 mechleind u. i. mehr als bei Rammer- lylten 0,144			. ~~	¢.	•		

							   ,	<u> </u>			H'S	Effig- laure
											·	
									•	•		
				20'0	•	viel Si F,	!			<u> </u>	   	
				0	•		!	0,045			i i	
					•					•		
		•		0,023	•	•	nach "Ent- fäuerung" 0,072		0,004			·
1,7 0,67 8,5 genußt 0,45	•	6. Anheisen <b>6,089</b> 6. Schmelzen 0,443	3,5 0,5	() 0,074	•	90'0	•		( <u>–)</u> 0,039			
. • •	•	•	•	15,7	•	•		viel	5,41 40,86 (—)			
• •		•		7,77	•	•			1			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•		8,96		•			6,30			
• • 8	•	•	•	68,44	•	•			49,39			
4. Rupfererzverhüttung: Vorröftöfen	5. Sulfitzellulosefabrit	6. Glasfabrif mit Sulfatbetrieb und Slemens-Regenerativheizung	7. Ultramarinfabrit	Ziegelringofen	9. Töpfereien (feramisch)e u. Email- lierwerke, Glasur)	10 Trübglasfabritation	11. Alfaliwerfe	12. Superphosphatfabrik	13. Lokomotivenrauch (nach Thörner)	14. Salpetersäurewerke, Luftstidstoff- fabrik. Sprengstoffindustrie.	15. Brauntohlenschweelerei, Leimfabr.	16. Bleiweißsabrit

sich allerdings nur annähernd aus der jeweils vollständigen Analhse der Kohle ermitteln.

An diesen Zahlen muß ich nach meinen wiederholten Versuchen und auch nach den Beobachtungen in der Praxis festhalten, dis etwa noch vollkommenere Versuchseinrichtungen noch exaktere Grundlagen ergeben würden. An der Größenordnung, auf die es ja im wesentlichen ankommt, wird sich kaum etwas ändern. Die Wichtigkeit dieser Grundlage aber macht es mir wünschenswert, nochmals mit vervollkommneter Einrichtung die Versuche zu wiederholen. Leider sehlt es aber an Witteln zur Herstellung eines einwandfrei konstruierten Rauchversuchschauses, das ich nach den bisherigen Erfahrungen im Sinne habe.

Die starken hygrophilen Mineralsäuren habe ich in Form seinverteilter saurer Nebel, die zweihundertel normalen Lösungen entsprachen, jedesmal auf eine Hälfte der durch eine Rapierwand mit Drahtrahmen geteilten Bersuchspflanzen einwirken lassen, um die geschonte Hälfte als Bergleichsmaterial zur Ausschaltung individueller Berschiedenheiten zu haben. Es ergab sich, daß die Salzsäure die relativ geringste, die Schwefelsäure die mittlere, Fluorwasserstoff- und vor allem Kieselssluorwasserstoffsäure die schädigung vollbrachte.\*)

Will man nun die Schädlichkeit verschiedener Rauchquellen nach ihrer qualitativen und quantitativen Beschäffenheit gerecht beurteilen, um daraus etwa Ansprüche an die Einführung von Verhütungsvorrichtungen abzuleiten, so muß man sich zunächst vergegenwärtigen, daß die Beschaffenheit der Abgase verschiedener Betriebsarten keine vollkommenen Regelmäßigkeiten ausweist und daß Schema sehr vom Übel sein kann, wenn es nicht auf die naturgemäß oder sachgemäß begründeten Hauptunterschiede der Betriebsarten sich beschränkt und die Berücksichtigung aller übergangs- und Abänderungsformen zuläßt.

Immerhin gibt es Theen von Abgasen und Betriebsarten, die ich nach einigen mir aus der Literatur oder eigenen Bearbeitungen bekannt gewordenen Beispielen in der vorstehenden Tabelle (S. 158/59) zur übersicht zusammenstellen möchte.

<sup>\*) &</sup>quot;Zeitschrift für angewandte Chemie" 1901, S. 701.

An dem oben angegebenen Maßstabe des unschädlichen Berdümnungsgrades (0,0005 Bolumprozent) gemessen, erscheinen die in der Tabelle aufgeführten Beispiele von Rauchquellen — im Gegensate zum ganz unschädlichen Holzrauche — sämtlich ungemein pflanzenschädlich, allerdings nur dann, wenn die se "Zustandsfattoren" mit ungünstigen "Situationsfattoren" zusammenwirken. Das Zustande-tommen von Rauchschäden ist gewissermaßen an das Produkt beider Faktoren gebunden.

Selbst die Berliner Großstadtluft, deren Säuregehalt auf  $SO_2$  berechnet den angegebenen Unschädlichkeitsgrad eben erreicht, soll ja Koniferen nicht gedeihen lassen. Demnach kann die Anforderung an die Berdünnung in jener Zahl jedenfalls nicht zu hoch bemessen sein.

Der gewöhnliche Steinkohlenfeuerungs-rauch erfordert eine mindesten in tohlenfeuerungs-rauch erfordert eine mindesten 100 fache Berdün-nung in der Luft vor dem Auftressen auf die gefährdeten Pflanzenbestände. Diese Aufgabe erfüllt aber die natürliche Berwehung in der Atmospäre nur bei ganz günstigen Situationsfaktoren. Mir sind besonders aus Sachsen mehrere Fälle bekannt, wo einsache industrielle Feuerungsanlagen in Schadenersatprozesse verwickelt sind, darunter eine große Papiersabrik (ohne Sulsitzellulosefabrikation), die — sehr ungünstig in einem mit Fichten bewaldeten Talkessel belegen — große Baldbestände nur durch die Dampskesselselseuerung mit Zwickauer Steinkohle\*) verwüstet und zu enormer Schadenersatzeistung herangezogen wird.

Bei einer anderen großen Papierfabrik mit Sulfitzellulosefabrikation hat Herr Forstrat Gerlach in Waldenburg in Sachsen
mittels seines zu diesem Zwecke besonders eingerichteten Aspiratorapparates und mit "Bromitlauge", die in meinem Institut hergestellt und nach Anwendung daselbst sorgkältigst untersucht wurde,
mehrmals noch in der Entsernung von 450 bis 1200 m, bezw.
2000 m und 1000 bis 1500 m, in der Luft 0,000015 bezw. 0,0497
und 0,00154 Volumprozent SO<sub>2</sub> seststellen können. Die ursprüng-

<sup>\*)</sup> Mit durchichnittlich 1,4 %, "schadlichem" Schwefel, über 2 % Gesamtichwefel.

liche Konzentration an der Rauchquelle ist nicht bekannt. Aber hier ist die schweslige Säure in der Entsernung der exponierten Psalanzen noch in gefährlicher Höhe in mehreren Fällen gefunden worden.

Die Abgase der Glasfabriken mit Gulfatbetrieb führen natürlich sehr wechselnde Wengen von schwefliger Säure (Gesamtazidität!) mit sich, und dieser Umstand steht der Einführung von Entsäuerungsanlagen im Wege. Die Säure gclangt wesentlich während des Schmelsprozesses — also gerade wenn die Bläsertüren des Osens geschlossen sind und von großem Luftüberschuß im Osen keine Rede sein kann — in die Atmosphäre, die dann eine etwa 800 fache Verdünnung zu vollbringen hätte.

Die Abgase von den Gah-Lussac-Türmen der Schwefelsäurekammern bedürsen nach ihrem ursprünglichen Zustande einer 200- bis 400 fachen Berdünnung!

Röstanlagen der Metallhüttenwerke sind beim Berlassen der Schornsteine etwa 1000- bis 3000 fach zu hoch säurehaltig! Trozdem haben solche Gase nur knapp 1/4 bis 1/3 des Säuregehaltes, der für die Nutung zur Schweselsäuresabrikation ersorderlich wäre.

Ultramarinfabriken, die zumeist wohl noch des schwankenden Säuregehaltes wegen wie Sulfatglasfabriken ohne Entsäuerungsanlagen arbeiten, stellen der Atmosphäre die in Tälern wenigstens unerfüllbare Aufgabe, die Abgase mit einer vieltausendsachen Wenge Luft (1000-bis 7000-fach) unschädlich zu machen.

Die Betriebe der einfacheren keramischen Industrie (Ziegeleien,\*) Töpfereien, Emaillierwerke) sowie die Superphosphatsabriken, vollbringen durch Schwefelsäure, Salzsäure, Chlor und zum Teil besonders durch die außerordentlich gefährlichen Fluorverbindungen ihre typisch akuten Ähschäden, die bei un-

<sup>\*)</sup> Bergl. die Brojchüre des Deutschen Tonindustrievereins "Sind Ringofengase den Pflanzen schädlich", Berlin 1903, Berlag der Tonindustrie-Zeitung; bez. S. 105 u. ff.

günstiger Situation auch durch gute Entsäuerungsanlagen nicht zu verhüten sind.

Eine ganz eigenartige Stellung unter diesen Then nehmen die Bahnanlagen ein. Während die Bahnhöfe mit ihren zahlreichen stehenden und beweglichen Kauchquellen stark in dustriellen Ortschaften vollkommen vergleichbar sind und in der Tallage wie diese die Koniserenbestockung der Hänge chronisch schädigen, übt die fahrende Lokomoetive auf der Strecke meist nur ganz geringsügige akute Verletzungen an Laub oder Nadeln innerhalb einer kaum 100 m breiten Zone aus. Diese Eigentümlichseit erklärt sich teils aus der Selbstbewegung der Rauchquelle, besonders aber aus der Beschafsenheit der Lokomotivgase, die nach Thörner\*) nur Schwefelsäure, aber keine schweflige Säure enthalten sollen.

Wir sehen also, daß sich 3 Hauptgruppen schädlicher Belriebe herausheben:

- 1. Die Steinkohlenfeuerungsanlagen a) der Ortschaften, b) der Industrie und c) der Bahnanlagen, alle mit Ausnahme der sahrenden Lokomotiven auf der Strecke durch verdünnte schwestige Säure wirksam und hauptsächlich chronische Schäden erzeugend (Beispiele siehe Labelle Nr. 2).
- 2. Die gewerblichen und industriellen Anlagen mit besonders hochkonzentrierten Schwefelsäureabgasen (Tabelle Nr. 3 bis 7).
- 3. Die industriellen Betriebe mit besonderen, stark mincralsauren Abgasen (Tabelle Nr. 8 bis 15).

Auf Grund dieser Zusammenstellungen lätt sich nunmehr die Frage 2 erledigen:

# III. (Frage 2.) Wieweit hat man bisher a) natürliche, b) technische Schutzmittel benutzt, und welche Mahnahmen sind weiterhin empfehlenswert?

Die abstrakte Betrachtung der im vorigen Abschnitte zusammengestellten natürlichen Gesahr- und Schutzmomente lönnte leicht über die Hemmnisse täuschen, die der Bermeidung der erkannten Schadensursachen und der Ausnuh-

<sup>•) &</sup>quot;Stahl und Eisen", 1889, Nr. 10.

ung der natürlichen günstigen Momente entgegen-Wenn man diese in der Praxis des Pflanzenbaucs, in der Technik, in Geset und administrativer Berordnung bisher unzureichend oder lückenhaft berücksichtigt hat, so ist das in der bisherigen Unklarheit der Anschauungen, in den außerordentlichen Schwierigkeiten der Beurteilung im konkreten Einzelfalle, in der Vielseitigkeit der Erscheinungen, in der Unsicherheit der Abwagung aller im besonderen Falle berührten wirtschaftlichen Interessen der Parteien und der Allgemeinheit, schließlich nur zum Leil in technischen Schwierigkeiten begründet. land- und forstwirtschaftliche Pflanzenbau unter den heutigen intensiven Bewirtschaftungsverhältnissen nur ganz ausnahmsweise imstande ift, mit den industriellen Abgasen oder Rauch als gegebenem Standortsfaktor zu rechnen, und aus unmittelbar zwingendem wirtschaftlichen Anlaß alle optimalen Gedeiheusbedingungen schon möglichst berücksichtigt, so fällt naturgemäß die gange Laft besonderer Berhütungsmaß. nahmen auf die Schultern der Urheberin der Rauchschäden, der Industrie, die nur ausnahmsweise ein direktes wirtschaftliches Interesse bei solchen manchmal kostspieligen Beranstaltungen hat, vor allem solange das Versuchsstadium nicit überschritten ist. In Deutschland wenigstens haben diese Schultern schon viel zu tragen an der Rücksichtnahme auf die Allzemein-· interessen nach den gewerbepolizeilichen Ansprüchen, au der Arbeiterfürforge und anderem — mit dem für die Allgemeinheit allerdings erfreulichen Endergebnisse, daß unsere Industrie nur mit einer durchschnittlich außerordentlich hochgehobenen Intelligenzleistung gedeihen kann, daß das Minderwertige mehr und mehr ausgeschaltet wird und daß die Lebenshaltung der Arbeiter ganz bedeutend gehoben ift.

Dieser Iebensvolle Organismus unserer Industrien, der tatsächlich am meisten für die Hebung des allgemeinen Wohlstandes leistet, darf nicht durch unvollkommene mechanische Bandagen schematischer Verordnungen und Gesetze so eingeschnürt werden, daß seine gesunde kräftige Weiterentwicklung gehemmt wird. Gute organische Gesetze, die den technischen Bedürfnissen sich fortschreitend anzupassen imstande sind, werden ihn dagegen nur fördern, und da in den hochstehenden Kulturstaaten der Organismus der industriellen Produktion bereits zu kräftigem Wannesalter erwachsen ist, so ist er auch einer naturgemäßen Selbstzucht nach organischen Gesetzen fähig und verträgt tech = n i sch zweckmäßige Einschränkungen.

Nachgerade sind die Entschädigungssummen, die freiwillig oder erzwungen von der Industrie an Forst- und Landwirtschaft in vielen Fällen gezahlt oder zum Ankauf der gefähr- det en Landparzellen aufgewendet werden mußten — und noch mehr die Summen, die unfruchtbar in Prozeß- und Berwaltungsstreitsachen verloren gehen, so beträchtlich geworden, daß die Industrie auch größere, an und für sich unrentabel erscheinende Ausgaben für dauernd wirksame technische Abhilfsvorrichtungen nicht scheuen kann, sofern nur einigermaßen Hoffnung auf Erfolg vorhanden ist.

Es entspricht der ganz natürlichen Entwicklung der Dinge, wenn die Industrie ebenso wie andere Wirtschaftszweige nur dann an die Einrichtung an sich unrentabler Vorkehrungen denkt, wenn eine dringende sachliche Notwendigkeit einzusehen und eine Mög-lichkeit in Sicht ist.

Die Notwendigkeit dürfte nach dem Borausgegangenen erwiesen und nach der Bedeutung örtlicher Verhältnisse umgrenzt sein. Es handelt sich weiter darum, die Möglichkeiten und deren bisherige Ausnutzung zu erkennen.

### A. Selbstschutz und Abwehrmaßnahmen im Land- und Forstwirtschaftsbetrieb.

Aus II, 1. und 2. a) (Widerstandsfähigkeit der Pflanzen selbst mit Berücksichtigung der Bodenpflege) ergibt sich zunächst als Schumittel:

- 1. a) Anbau rauchharter Gewächse zum Ersatz ber rauchempfindlichen, ober als Beimischung zur Unterstützung der ersteren im Widerstand gegen die Abgase.
- a) Im Iandwirtschaftlichen Pflanzenbau wäre zwar im allgemeinen wegen der alljährlichen Ernte eine Berücksichti-

gung rauchhärterer Nutpflanzen (üppig vegetierende Hackfrückte, Kartoffel, Kübe usw.) eher denkbar als beim Forstbetriebe mit seinem 70- bis 100 jährigem Umtrieb. Allein meist schließen die örtlichen Verhältnisse von Boden und Klima und Absahmarkt eine solche Wilkür in gewissem Grade aus. Sier haben solche Maßnahmen gar keine Allgemeinbedeutung.

β) Forstliche Schutzmaßnahmen.

In den Kreisen der forstlichen Praxis hat man die Möglich-keiten von waldbaulichen und waldpfleglichen Vorkehrungen, besonders in Sachsen, viel diskutiert und auch öffentlich über die Waßnahmen der Forstwirtschaft im Rauche verhandelt.\*) Diese sehr wertvollen Außerungen erfahrener sächsischer Praktiker haben zwar kein fertig abschließendes Resultat gezeitigt, aber sie lassen doch folgende Leitlinien erkennen:

Im finanziell-wirtschaftlichen Forstbetriebe ist der Ersatz der sehr rauchempfindlichen, aber hervorragend wertvollen Fichte (und der Lanne) durch rauchhärtere Holzarten nicht gerechtfertigt.

Im Often und Norden und in direkter Rachbarschaft großer Fabriksorte, wo der Wald nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ästhetische und sanitäre Zwecke für die Stadtbevölkerung zu erfüllen hat, sind solche radikale Maßnahmen aber nicht nur gerechtfertigt, jondern unter Umständen direkt geboten.

Ein charakteristisches Beispiel der Einwirkung einer großen Fabrikstadt auf ehemals wirtschaftlich ertragreiche Fichtenwaldungen, die sich im meist gefährdeten Osten und Nordosten der Stadt direkt anschließen, bildet die Stadt Chennitz mit ihrem Beisigwalde, der heute unter dem zwingenden Einslusse des Rauches bereits zu 1/3 in Laubholz umgewandelt ist. Diese Maßregel ist dort jedoch viel weniger wirtschaftlichen als ethischen und hygie-

<sup>\*) &</sup>quot;Bericht über die 42. Bersammlung des Sächsischen Forstvereins Zwidau 1897", S. 8—32 (Unbescheid, Täger, Schier, Ischimmer, Gerlach).

nischen Rücksichten entsprungen, denn der Chemnitzer Stadtwald hat den Einwohnern vor allem als Stätte der Erholung zu dienen (vergl. die Ausführungen des Ratsförsters Schier a. a. D.).

Wo zahlreiche dichtgedrängte Hausfeuerungen mit stark schwefelhaltiger Steinkohle beteiligt sind, da ist allerdings einstweilen keine Aussicht für technische Abhilsevorrichtungen. Da muß der Selbstschutz des Forstbetriebs als letzter Behelf eintreten. Es wird aber da auch nur selten zu merklichen Schäden kommen.

Wie zu erwarten, werden in derartigen Fällen (Schäden von Ortschaften), wo nur verdünnte saure Gase (vorwiegend schwef-lige Säure) in Frage kommen, nur die typischen chronischen Bergiftungsschäden geschildert, denen fast nur die Fichte und Tanne zum Opfer sallen, während die Kiefer und die Laubhölzer, bezonders Eiche und Birke, aber selbst die Buche unbehelligt bleiben.

Außer der radikalen Umwandlung von Fichten- und Tannenbeständen in Buchen-, Birken- und Eichenwald hat man auch Mischungen der Fichte mit Kieser und Buche usw. bersucht. Ganz konsequent und mit gewissem Ersolge sind diese Bersuche, wie oben unter II 1 und 2 a) erwähnt, vom sächsischen Obersörster Grohmann durchgesührt worden, und ich entnehme dessen öffentlich vorgetragenen, aber leider noch ungedruckten Darlegungen als wichtigstes Ergebnis den Hinweis auf die Bedeutung und die Aussührungsweise solcher Mischsulturen in Rauchlagen, die vor allem die Erhaltung ausgiebiger Bodenfrische ermöglichen, rorwiegend Fichte mit Buche, oder in den meistgefährdeten Lagen ohne jede bodenpslegliche Kücksicht die an und für sich rauchharte Birke. Wie gesagt aber nicht im reinen Wirtschaftswalde!

Nach den statistischen Erhebungen, die die chemische Abteilung der sächsischen forstlichen Bersuchsanstalt mit Förderung von seiten der Sächsischen Ministerien im Jahre 1906 angestellt hat, sind die forstlichen Schutzmaßnahmen, die in Rauchgebieten Sachsiens versucht worden sind, u. a. folgende.\*)

1. Unlegung von Laubholgidutitreifen

im Staatsforstrevier Cunnersdorf Beigerle und Birte bis 50 m

<sup>\*)</sup> Ausführliches über die hier erwähnten Beispiele und andere forstliche Maßnahmen findet lich bei E. Schröter, "Die Rauchquellen im Königreiche Sachsen und ihr Einfluß auf die Forstwirtschaft" Kapitel IV und V. Diese Sammlung Heft 2.

breit gegen einen Bahnhof, im Staatsforstrevier Lauter gegen die Industrierauchquelle von Aue und Auerhammer im Erzgebirge, im Privatforstrevier Förder- und Hinter-Glauchau bei einer Zellulosefabrik.

2. Bollftandiger Übergang jum Laubholz, und zwar:

zum Eichenhochwald in der Döhlener Parzelle des Tharandter Staatsforstreviers bei der großen sächsischen Gußstahlfabrik,

zum Buchenwald mit Jichtenbeimischung (für Nebennuhung), später zum Buchenhochwald im Stadtwald bei Chemnig,

zur Birlenaupflanzung im Staatsforstrevier Dresden im Nordosten ber Stadt (bisher etwa 17 ha), und im Staatsforstrevier Lauter;

zum Anbau verschiedener Laubholzmischungen (und Unterbau)

im allgemeinen im Staatsforstrevier Rehefeld bei der Bahnhofsanlage Moldau (Buche, Esche, Uhorn, Birke),

im Staatsforstrevier Lauter bei einer Ultramarinfabrik (Großmanns Bersuche),

im Staatsforstrevier Ruderswalde bei einer Ziegelei,

im Staatsforstrevier Wendischarsdorf im Bereich einer Ziegelei, in ben fürstlich Schönburg'schen Revieren.

3. Erfat der Fichte durch die rauchhärtere Riefer oder Bevorzugung der letzteren,

im Staatsforstrevier Grillenburg längs der stark frequentierten Eisenbahnlinie Dresden—Chemnig—Werdau,

im Staatsforstrevier Zwenkau in der Umgebung von Ziegeleien,

im Privatsorstrevier Förder- und hinter-Glauchau bei einer Zellulosefabrik,

im städtischen Revier Ranienz.

#### 4. Mifchlulturen von Fichte, Riefer und Laubhölzern:

Fichte mit Buche im Staatsforstrevier Lauter (Grohmanns Bersuche),

Fichte mit Lärche im Staatsforstrevier Dittersdorf,

Fichte mit Riefer im Staatsforstrevier Spechtshausen gegen die fiskalischen Metallhüttenwerke und im Staatsforstrevier Naundorf (Begünstigung von Riefer und Lärche bei der Bestandspflege),

Fichte mit Riefer und Lärche im Staatsforstrevier Zwenkau (weftl.

und nordwestl. Teil der sog. "Harth"),

Fichte mit Riefer, Lärche, Buche im Kirchenwald bei Löhnig gegen Blaufarbwerke,

Fichte mit Riefer, Lärche, Buche, Erle im Poppenwald der Stadt Zwidau.

Es muß natürlich forstlichen Sachberständigen vorbehalten bleiben, den Wert dieser Waßnahmen zu kritisieren. Stets haben aber forstliche Abwehrmaßregeln nur den beschränkten Wert von Palliativmitteln und nur technische Vorkehrungen an der Quelle der Abgasgifte können das übel heilen.

Wenn überhaupt im Waldbau der Rauchfrage irgendwie ein nritbestimmender Einfluß zukommen kann, so wäre zu berücksichtigen, daß die Einseitigkeit bei der Bestandsgründung, vor allem die reine Fichtenwirtschaft, das Auftreten der Rauchschäden in ähnlicher Weise fördert, wie sie parasitäre Schäden zur Folge hat.

1. b) Die Lichtwirkung (II, 2 d) würde nur ausnahmsweise bei Berhütungsmaßnahmen bedacht werden können, etwa wie die Vermeidung der Beräucherung der Pflanzen zur Zeit der Entfaltung der Blätter und Blüten.

Es gibt viele kleinere Werke mit Tag- und Nachtbetrieb, bei welchen die Arbeitsweise nicht kontinuierlich ist, wo vielmehr der Wechsel der Osenchargierung oder die gefährlichen Prozesse, bei welchen die sauren Gase entweichen, am Tage oder in der Nacht periodisch sich vollziehen. Würde dann die Periode so eingerichtet werden, daß die Pflanzenwelt nur während der Assimilationsruhe (bei Nacht und im Winter) von nicht allzu sauren Exhalationen berührt würde, so wäre das Unheil in gewissem Grade vermieden, denn die Empsindlichkeit erstreckt sich vorwiegend auf die helleren Tagesstunden. Dies nur solange, als nicht gewissenlos ungeheuerliche Wassen saure Gase entlassen werden.

So würden kleine Glasfabriken den Schmelzprozeß, kleine Ultramarinwerke ihre Blauröstung, Superphosphatfabriken ihren Aufschlußprozeß mit Borteil möglichst in die Nachtstunden verlegen können, wenigstens solange die Begetation der Umgebung im Zustand größter Nauchempfindlichkeit ist. Wo die Tätigkeit eines Werkes auf eine "Campagne" beschränkt ist, da wird die Betriebs unt erbrech ung, wenn irgend möglich, auf den Frühsom mer zu verlegen sein. Entsäuerungsanlagen sind natürlich besonders für jene Düngersabriken nicht entbehrlich.

Allein diese Waßnahme kann keine vollkommene Sicherheit verbürgen. Als Grundlage für gewerbepolizeiliche oder praktische Bestimmungen dürfte sie daher kaum geeignet sein, aber auch schon deshalb nicht, weil die Betriebsweise kleinerer Werke im Anwachsen des Betriebes nicht in solcher Weise stellt beschränkt bleiben kann.

2. Aus II., 2. ergibt sich die Berücksichtigung der Standortsfaktoren in folgendem Sinne:

Bu II., 2. a): Zur Bodenpflege sind neben zweckmäßiger Bestandesgründung alle wirtschaftlich gerechtfertigten nicht unzweckmäßigen Wittel anzuwenden, welche die Erhaltung oder Wehrung der Bodenk, welche die Erhaltung oder Wehrung der Bodenk (für Wasserleitungen usw.), solange nicht von Wasserübermaß die Rede sein kann, muß sorgfältigst vermieden, Bewässerung trockener Böden nach Möglichkeit gefördert werden. Bodeneinschnitte für Wege-, Kanal-, Bahnbauten, besonders an Hängen, sind möglichst zu vermeiden oder durch bauliche Verkleidung unschädlich zu machen, Wasserleitungen mit größter Vorsicht anzulegen.

Gegebenenfalls sind vielleicht neben der Fürsorge für Bewässerung auch Düngungen ganzer gefährdeter Jungbestände anwendbar. Im Walde, wo die Bodenbildung durch die Pflege in ganz anderer Weise als beim Feldbau beeinflußt wird, scheinen die Düngungsfragen eine neue eigenartige Bedeutung zu gewinnen.

Zu II., 2. b): Die klimatische Situation kann nicht anders berücksichtigt werden, als dies der heutige hohe Stand der Agrikulturwissenschaft und besonders der Forstwirtschaft in den Lehren des Waldbaues und des Feldbaues bereits tut.

Die unter II., 2. b)  $\beta$ ) besprochenen Luftbewegungen sind naturgemäß nur im Zusammenhange mit den Situationsfaktoren unter III., 3. zu berücksichtigen.

#### B. Die Verhütungsmaßnahmen der Technif.

- 1. Nach II., 3. sind die Situationsfaktoren solgendermaßen zu berücksichtigen.
- a) Für den erwünschten Abstand der Rauchquelle von empfindlichem Radelwalde können keine auch nur annähernd bestimmte Normen angegeben werden. Und wennt man auch annehmen will, daß für gewöhnliche Steinkohleseuerungen eine Distanz von wenigen Hektometern im allgemeinen zureichend sein würde, für stark säurehaltige Kauchquellen aber etwa

ebensoviele Kilometer, so läßt sich das in der Wirklichkeit örtlicher Projekte oder bei bestehenden Anlagen nur selten berücksichtigen.

Die direkte Nachbarschaft (etwa innerhalb der ersten 100 m) zu empfindlichen und wertvollen höhergelegenen Pflanzenbeständen sollte, wenn irgend angängig, von der Industrie im eigenen Interesse gemieden werden.

Ein Vorbild zu einer solchen Bestimmung besteht allerdings bereits in Sachsen in einer Bestimmung der Bauordnung, welche der Forstwerwaltung ein Betorecht bei Neubauten zur Vermeidung von Feuersgefahr einräumt, wenn das Projekt innerhalb der ersten 60 m Abstand vom Walde angemeldet ist.

Aus Abschnitt II, 3. b) des vorigen Kapitels folgt, daß auch für größere Entfernungen, als vorhin angegeben, die Kichtung der vorherrschen den Winde oder der durch Talzüge, Anhöhen usw. abgelenkten Luftströmungen bei der Neuanlage zu meiden sind.

Im Maße der lokalen Windfrequenz trifft dies in der Folge mehr oder weniger auch für einzelne andere Nichtungen zu.

Noch weniger als diese beiden ersten Punkte dürfen die Anstrengungen zur Verhütung von Rauch den folgenden außer acht lassen:

c) Die Darlegungen unter II., 3. c) berühren den wundesten Punkt, die bisher entschieden zu weitgehende Vernachlässigung ungünstiger Terraingestaltung. Bei der Tal-Iageistigen ungünstiger Terraingestaltung. Bei der Tal-Iageist jede Dampsteligest verungsanlagesschricke Sänge in ersten Sektometern Abstand außerordentlich gefährlich. Wir sind Fälle zur Begutachtung vorgelegt worden, wo kleine Papiermühlen, die zum großen Teile Bassertriebkraft und nur zeitweise Dampsmaschinen benutzten, in tieseingerissenem Tale belegen, unzweiselhaft chronische und selbst akute Fichtenwaldbeschädigungen an den Hängen und über diese hinaus vollbracht haben, und einen inpischen Fall bekam ich unter die Hände, wo eine große sächsische Papiersabrik ohne Zellulosesabrikation durch ihre gewaltigen Dampskesselsseurungen, ebenfalls in einem tiesen Tal-

kessel liegend, in die ringsum ansteigenden Fichtenbestände geradezu verwüstend eingreift.

Hier ist eine Lücke in den bisherigen Verhütungsmaßnahmen offenbar. Die Folgerungen, die sich daraus ergeben, weiter unten!

- 2. Die Berücksichtigung der Zustandsfaktoren der Rauchquellen (II., 4.) ergibt zunächst, daß a) die Bewältigung großer Gasmassen nur im Tale bei Windstille Schwierigkeiten macht. In ebener oder überhaupt freier Lage dagegen nicht.
- a) Die im allgemeinen belanglose Gesamtmenge der Abgase gewerblicher oder industrieller Anlagen fordert aber ebenfalls die Vermeidung der Tallage oder der Nachbarschaft mit Nuppslanzen bestockter Hügel und Berge.

Es muß hier nur nochmals hervorgehoben werden, daß es unrichtig ist (aber gewöhnlich geschieht!), die gewerblichen Anslagen nur nach der Abgas men ge oder dementsprechend nach dem Kohlenverbrauche zu beurteilen. Wit der eben erwähnten Ausnahme gründet sich die Berpslichtung zur Einrichtung von Berhütungsvorkehrungen statt auf die Gasmengen nur auf die unter

b) besprochene Beschaffenheit oder die Säurekonzentration der Abgase.

Die Vielgestaltigkeit dieser Zustandsfaktoren läßt, wie im vorigen Kapitel, nur eine allgemeine Besprechung der Abwehrmaßnahmen nach den dort angegebenen 3 Hauptgruppen zu.

Es bedarf nur der Erwähnung, keiner besonderen Begründung, wenn man fordert, daß jeder konkrete Fall nur auf Grund besonderer Untersuchung beurteilt werde und gesetzliche Borschriften Raum für individuelle Behandlung und für Fortschritt lassen müssen.

Die Beseitigung des ungünstigen Zustandes der Abgase, das heißt die Entsernung der sauren Gase und sauren Nebel (ausnahmsweise auch ammoniakalischer Gase), ist dei den oben erwähnten drei Hauptgruppen typisch schädlicher Betriebsarten sehr verschieden leicht durchführbar. Die ausprobierten oder vor-

geschlagenen Versuche und Konstruktionen zur Entsäuerung der Abgase sind zahlreich.

Es find hier folgende Vorschläge, Versuche und Ausführungen zu nennen:

a) Verhütung der Entstehung saurer Dämpfe durch Abänderung der chemischen Verfahren, beziehungsweise Einführung harmloser Rohstoffe (schwefel-, chlor-, sluorfreier Ausgangsmaterialien).

Nur ganz ausnahmsweise läßt die Natur eines Produktionszweiges eine solche radikale Abänderung zu. Nur, wo dies dem natürlichen Entwicklungsgang und der wirtschaftlichen Ausgestaltung des Betriebs entspricht. Hier können wieder technisch unzweckmäßige (polizeiliche) Borschriften viel Schaden anrichten, viel entwicklungsfähiges Leben der Technik vernichten, vor allem wenn sie nichtsachverständiger Willkür unterworfen sind. In dieser Beziehung sind die deutschen und österreichischen gewerbepolizeilichen oder gesetzlichen Bestimmungen verbesserungsbedürftig und verbesserungsfähig (vergleiche weiter unten).

Wir stehen heute noch mitten in der verhältnismäßig raschen natürlichen Umwandlung der Technik sowohl im chemischen Sonderbetrieb, wie vor allem in der Beschaffung der Betriebskräfte, das heißt der Energiesormen (mechanische Arbeit, Wärme, Licht, Elektrizität, chemische Energie).

Die Ausblicke auf die Zukunft der natürlichen Beiterentwicklung der Technik — auf die Ausnutzung der Basserkraft, die uns vor allem die Elektrizität als vielseitigste moderne Energiequelle liefert — auf die Berschweelung der Kohle direkt bei den Lagerstätten mit Berteilung gereinigter Nutzgase durch Fernleitungen über ganze Länder und mit Massenproduktion der ungemein wertvollen Destillate und des vorzüglichen schweselarmen Brennstoffes Koks, auf die Anwendung und auch die Herstellung schweselarmer Brennmaterialien überhaupt.\*) Diese Aussichten berechtigen zu der

<sup>\*)</sup> Junge Braunkohlen, Lignite zc. In diesem Sinne ist u. a. die Aussiger Anlage zur Erzeugung des relativ schwefelarmen "Kaumacits" aus böhmischer Braunkohle zu erwähnen. Bei diesem Material ist allerdings mit einer starken Flugaschebildung zu rechnen. Desgleichen hat

Hoffnung, daß der naturgemäße Fortschritt der Technik im großen an sich schon zur Rauchschadenverhütung beitragen wird. Allein diese Zukunftshoffnung ist bis heute nur in bescheidenem Maße erfüllt und auch nur teilweise oder nicht an jedem Orte erfüllbar.

In Einzelbetriebe läßt sich gelegentlich die Vermeidung schädlicher Prozesse dagegen wohl manchmal mit Nücksicht auf entschieden exponierte Vegetation durchführen. Zum Beispiel ist es wohl denkbar, daß eine Glaßfabrik unter solchen Umständen Fluoride ganz vermeidet und das Sulfat durch Soda ersetzt, wenn irgend entsprechend höherwertige Glaswaren von dort auf den Industriemarkt gebracht werden können.

β) Selbst solche Abänderungen des chemischen Bersahrens hat man vorgeschlagen; bei welchen der Säuregehalt der Abgase soweit verstärkt wird, daß sie zur Schwcfel-säuregewinnung geeignet werden.

So hat Schott\*) gerade für die Glasfabriken empfohlen, den kohlensauren Kalk durch Gips zu ersezen. Dadurch würde die schweslige Säure vom Natriumsulfat beträchtlich vermehrt werden und nutdare Gase entstehen. Dies führt uns weiter zu den künstlichen Schutzmitteln und industriellen Abhilsemaßnahmen.

y) "Entsäuerung", d. i. Beseitigung der sauren Dämpse aus den Abgasen, mit oder ohne Nutung derselben. Selbst wenn dieser letztere wirtschaftliche Anreiz, die Absallverwertung, theoretisch nahelag, so beweisen doch die schon eingangs erwähnten bedeutungsvollsten Beispiele in der Nauchschädengeschichte, daß tatsächlich zunächst nicht die Durchschauung der Gesahr allein, sondern erst der kategorische Imperativ der sachlichen oder gesetlichen Unerläßlichkeit so bedeutungsvolle technische Fortschritte bei den künstlichen Abwehrmaßnahmen — im Gegensate zu den vorerwähnten natürlichen — zeitigen kann und daß solche wesentlich technische Umgestal-

die sogen. "Desulfurit"-Gesellschaft eine mit Kalk brikettierte Kohle ("Dessulfuritkohle") in den Handel gebracht, die den schädlichen Schwefel in der Aschalten soll. Über den Erfolg ist mir nichts bekannt geworden.

<sup>\*)</sup> Dinglers "Polntechnisches Journal" 221 (1877), 142; vergl. auch Lunges Bemerkung hierzu: Sodaindustrie, 2. Aufl., I. Band, S. 257.

tungen bis zur gänzlichen Umwälzung des Produktionsbetriebes meist mit der direkten Verwertung der gefährlichen Absallgase oder des Flugstaubes (Arsenik im Hüttenrauch!) verbunden waren. Das ehemalige Absallgas der Alkaliwerke, die pflanzenseindliche Salzsäure, wurde zeitweise ausschlagendes Hauptprodukt und wird seither allgemein genutzt.

Die Köstwerke der Metallhütten wurden durch die Anlage von Schwefelsäurekammern, in Freiberg zum erstenmal durch das Kontaktsustem Clemens Winklers, auch für ärmere Röstgase in unserem hygienischen und gleichzeitig im ökonomischen Sinne vervollkommnet.

Die Freiberger Hüttenwerke sind aber auch in neuerer Zeit stets vorbildlich allen anderen Hüttenwerken vorangegangen und schrittweise dazu gelangt, sämtliche Sulsiderz-Röstprozesse mit den Bleikammer- und Kontaktsabriken in Berbindung zu bringen. So wird heute auf Nuldenhütten auch die Bleiverhüttung nach dem "Huntington-Heberlein-Bersahren" \*) in geschlossenen Apparaten in der Weise ausgeführt, daß die (von vielen anderen Hüttenwerken in die Luft geblasenen) sauren Abgase der Blei- und Zinkhütte in der Kontaktsabrik mit Vorteil genutt werden.\*\*)

Aber auch da, wo sich nicht so naturgemäß die Entsäuerung mit der Nutung der Abgase verbinden läßt, ist — im Freiberger Bezirke wiederum in hervorragender Weise — dieses Ziel durch eine Reihe von besonderen Entsäuerungsanlagen angestrebt worden. Die Freiberger Bergingenieure Reich\*\*\*) und Sering†) haben schon in den Jahren 1856 bezw. 1888 übersichten über die bis dahin bekannt gewordenen Versahren zur "Verdichtung des Herausgegeben.

<sup>†)</sup> Hering, Die Berdichtung des Hüttenrauches, Stuttgart 1888, Cotta'sche Buchhandlung.



<sup>\*)</sup> Jahrbuch für das Berg-, Hütten- u. Salinenwesen Preußens 1905.

<sup>\*\*)</sup> Briefliche Mitteilung des herrn Bergrat Rochinte vom Agl. Oberhuttenamt zu Freiberg.

<sup>\*\*\*)</sup> Reich, Die bisherigen Bersuche zur Beseitigung des schädlichen Einflusses des Hüttenrauches bei den fiskalischen Hüttenwerken zu Freiberg 1858.

Der erste Teil der neuen Sering schen Schrift behandelt die Borrichtungen zur Verdicht ung der Feststoffe (Flugstaub) des Hüttenrauches, die ich hier zu übergehen habe, weil diese Frage seit zwei Jahrzehnten im wesentlichen als gelöst angesehen werden kann, wenn auch gelegentlich immer noch Flugstaubgiste, vor allem arsenige Säure, Belästigungen in der Nachbarschaft solcher Hüttenwerke verursachen, wo vorwiegend arsenidische Erze verhüttet werden (Kobalterze).

Der zweite Teil der Heringschen Schrift behandelt dagegen die "Unschädlichmachung und Verdichtung der im Hüttenrauch enthaltenen sauren Gase". Später hat Lunge\*) in seinem großen Handbuche der Sodaindustrie, I. Band, S. 256 u. f., die Versahren zur "Kondensation der schwesligen Säure aus Hüttenrauch" besprochen.

Diese Versahren sind mit den weiter bekannt gewordenen Ergänzungen als bisherige Versuche zur Entsäuerung hier von Wichtigkeit.

- 1. Rondensationsberfahren.
- a) An eine direkte Verdichtung der Abgasjäuren durch Kompression und Abkühlung oder durch Anwendung sehr tie ser Temperaturen allein zum Zwecke der Unschädlichmachung kann kaum gedacht werden, weil meist allzugroße heiße Gasmassen zu bewältigen sind und, auch wenn kleinere Wengen in Vetracht kämen, diese Abgase hierfür zu weit verdünnt sind. Man würde sonst längst sich der von Pictet erkannten Vorzüge der gemeinsamen Verdichtung von Kohlensäure mit schwesliger Säure zur Erzeugung der "Pictet-Flüssigkeit" für Kälteerzeuger bemächtigt haben.
- b) Die direkte Verdichtung durch Abkühlung auf tiefe Temperatur mit Unterstützung durch Adsorption auf Holzkohle und ähnlichen durch Oberflächenwirkung ausgezeichneten Substanzen, ist heute im kleinen experimentell soweit gelungen, daß man hierauf exakte analytische Versahren begründet hat zur Lösung des ungemein schwierigen

<sup>\*)</sup> D. R. P. Nr. 33, 733 von 1885; vergl. Hering, a. a. D. S. 60.



Problems der Bestimmung geringster Anteilmengen saurer Gase in großen Massen indisserenter Gase.\*)

Allein für die technische Arbeit ist einstweilen die Beschaffung solcher Kühlmittel und Kühlgrade unerreichbar.

- 2. Die Beseitigung der schwefligen Säure durch Umsetzung mit Schwefelwasserstoff, wobei Schwefel nach dem Borgange  $\mathrm{SO_2} + 2\mathrm{H_2S} = 2\mathrm{H_2O} + 3\mathrm{S}$  gewonnen wird, ist bisher mehr vorschlagsweise, als in praktischer Ausführung aufgetaucht.\*\*) Kosmann hat zu diesem Zwecke an Stelle des freien Schwefelwasserstoffes das Kalziumsulfid und Kaliumsulfhydrat empfohlen und auf einem schlesischen Süttenwerke (Zink u. a. Wetalle) ausprobiert,\*\*\*) nachdem der Versuch El. Winklers, Natriumsulfidlösung zu verwenden, aufgegeben war.
  - 3. Absorptionsberfahren.
- a) Absorption der sauren Gase durch basische Materialien.

Man hat selbst Metallabfälle zur Absorption und Nutbarmachung dünner Schweselsäuregase im Hüttenbetriebe verwendet, um dann die leicht lößlichen und gut kristallisierbaren Sulfate Eisenvitriol, Jinkvitriol, Nupservitriol und Alaun, auß sonst wertlosem Absalmaterial außzulaugen. Her ing (a. a. D. Seite 54) schildert Konstruktionen dieser Art und besonders eine eigenc Konstruktion, die den Zweck der Entsäuerung der Abgase verbunden mit der Extraktion von Absällen oder armen Erzen für Kupserhütten erfüllen soll.

Die Patentliteratur gibt zahlreiche Bersuche mit Metalloxyden und Karbonaten bekannt, unter denen in der Praxis aber aus naheliegenden Gründen nur die wohlfeilsten Mateterialien in größerem Maßstabe Berwendung sinden konnten.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Wohl und Losanitsch, Berichte der Deutschen Chem. Ges. 38 (1904), Band 4, 4149. B. hempel, Zeitschrift für Elettrochemie, 12, (1906), S. 600.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche Bering, G. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Berhandlung des Bereins zur Förderung des Gewerbefleißes, 1882, S. 387: vergleiche auch die Broschüre "Sind Ringosengase der Begetation schädlich?" Berlag der Tonindustriezeitung, 1903, S. 112.

Die Kiesabbrände der Kyritöfen würden gewiß ein besonders zweckmäßiges Waterial abgeben, wo sich irgend eine Berwertung des Ferrisulfats etwa zur Alaunbereitung oder selbst Bitriolöl und SO3-Bereitung anschließen ließe.

Die relativ immer noch zu kostspielige Soda sindet nur unter besonderen Umständen Anwendung für solche Zwecke. Dünne Sodalösung rieselt in Türmen mit geeigneter Oberslächenfüllung den Abgasen entgegen und liesert schließlich eine Bisulsitlauge, die unter günstigen örtlichen Berhältnissen wohl abgesetzt oder benutzt werden kann.\*) Nur ausnahmsweise wird man indes an eine solche Entsäuerung mit Soda in den Verhältnissen der Großtechnik denken können.

Die wohlfeilste Basis der Technik, der Kalk, und die ursprünglichste Form dieser Basis, der Kalkstein, sind selbstverständlich, wo irgend angängig, das zweckmäßigste chemische Entsäue-Den Ralk in den drei Hauptformen als rungsmaterial. Ralksteinbruchstücke, als gebrannter (Stück-) Ralk und als Kalkmild, findet man demgemäß allgemein als geeignetstes Füllmaterial von Entjäuerungsapparaten (Kammern, Türmen, Ranälen); Kalkmilch, die man in kleineren Apparaten durch Verteiler in die abziehenden Gase anhaltend einsprengt. Kalkstein ist nur für schwefligsaure Gase geeignet. Er sett den Abgassäuregehalt in doppelter Weise herab, indem er Säure zum Teil zurückält und den Rest mit der äquivalenten Menge der unschädlichen Kohlenfäure verdünnt.

Für die Bewältigung der gewaltigen Mengen stark verdünnter Endgase ist aber die Kalkentsiauerung viel zu kostspielig, ja selbst an Kalkstein entsäuerung ist in dem gewaltigen Umfange der Abgase eines großen Hüttenwerkes nicht zu denken, selbst wenn eine möglichst vollkommene Verarbeitung der schwefligen Säure auf Schwefelsäure voraußgegangen ist. Für die Gasmassen des Halsbrücker Zentralschornsteins haben die Techniker der Hüttenwerke berechnet, daß zur Reduktion des damaligen Säuregehaltes von

<sup>\*)</sup> So ehemals bei der Kontaktfabrik der Muldenhütten bei Freiberg.

0,29 Volumprozent auf diejenige des gewöhnlichen Steinfohlenrauches 0,05 Volumprozent stöchiometrisch etwa  $6246\ kg$  95 - prozentigen Kalksteins täglich = 228 Doppelwaggons zu  $10\,000\ kg$  jährlich verbraucht werden müßten, praktisch aber wohl noch wenigstens ein Drittel mehr, denn die Absorption ist keine vollkommene. Für solche Verhältnisse wird also school der wohlseilste aller basischen Entsäue-rungsstoffe unzugänglich.

Unter ganz anderen ökonomischen Bedingungen arbeitet natürlich der relativ beste technische Kalkentsäuerungsapparat, (Mitscherlichsche) Sulfitlaugenturm der Sulfitzellulosefabriken, weil dessen Zweck in der Gewinnung von "Sulfitlauge" (Kalziumbifulfit mit überwiegender freier schwefliger Säure in wässeriger Lösung) erfüllt ist. Gasentsäuerung kommt dabei erst in zweiter Linie und sie muß stets unvollkommen bleiben, weil die Sulfitlauge größtenteils freie schweflige Säure enthalten muß und der Gehalt an saurem Ralziumsulfit möglichst niedrig sein soll.\*) Entscheidend ist also schließlich nicht die Kalkwirkung, sondern die Löslichkeit der ichwefligen Säure im Wasser. Und diese entspricht insofern in gewissem Grade der einfachen Gasabsorption, als sie von der Temperatur sehr abhängig ist. Bei 2º C ist diese Absorption etwa doppelt so groß als bei 20° C!

Der Sulfitlaugenturm arbeitet also keines wegs wie eine ideale Ralksteinentsäuerung, obwohl er an und für sich dies zu leisten imstande wäre und die Aufgabe hat, die schweslige Säure möglichst vollkommen zu verwerten. Singegen dürste der Kalkringofen, gerade ohne eigentlich diese Bestimmung zu haben, als eine recht vollkommene Ralkentsäuerungsanlage für die Feuerungsgase dieser Ringösen anzusehen sien. Sier durchziehen die schweselhaltigen Feuerungsgase mehrere Kanalkammern mit zus

<sup>\*)</sup> Bergleiche Schubert-Anösel: "Die Zellulosefabrikation", Berlin 1906, M. Krann, S. 99.

nächst heißen Schichten von gebranntem Kalf, schließlich kalten Schichten von Kalkstein.

Von größter Bedeutung ist die Kalksteinentsäuerung bei den Werken, welche zeitweise stark saure Abgase mit sehr wechselndem Gehalt entlassen, wie bei Ultramarinsabriken und Sulfatglassfabriken, nicht aber für die Entsäuerung fluorhaltiger Abgase, da ein Überzug mit gelatinösem Fluorkalzium wahrscheinlich rasch die Kalksteinbruchstücke unwirksam machen würde.

Die allgemeinen Boraussetzungen für die Entsäuerung mit Kalk scheinen mir also nur dann vorzuliegen,

wenn die Exhalationen wechselnd und zeitweise stark mit Säure beladen sind (Ultramaxinwerke, Glas-

fabriken usw.);

wenn die Abgase einerseits zu arm an schwefliger Säure für die Schwefelsäurebereitung, anderseits aber doch noch ungewöhnlich gefährlich für die Begetation sind; also etwa dei 0,5 dis 3 Bolumprozent SO<sub>2</sub>, selbstwerständlich auch

wenn die Produktion der entstehenden Kalkverhindungen den eigentlichen Zweck und die Hauptnutzung der Entsäuerungsanlage bilden (Sulfitlaugentürme, Kalkringöfen).

Dagegen ist auch von dieser wohlseilsten chemischen Entsäuerung abzusehen, wenn sehr stark verdünnte (aber immerhin noch pflanzenschädliche) Abgase unschädlich zu machen sind. Da gibt es nur eine letzte, unten zu besprechende Mahnahme.

Eine Reihe anderer Metallbasen haben nur gelegentlich und nur lokale Bedeutung als Entsäuerungsmittel, und auch nur dann, wenn die Gewinnung der entsprechenden Wetallsulfide und -sulfate wenigstens eine Nebennutzung ermöglichen.

So erwähnt Hering die Prechtschen Patente, die sich auf die Anwendung von Magnesia und Tonerde als regenerierbare Absorbentien mit Gewinnung der zurückgehaltenen schwesligen Säure gründen.

b) Auch die Absorption der sauren Gase (SO2 mit H2SO4 und SO3) durch konzentrierte Schweselsäure hat man

nach Patenten von Freytag (D. R. P. Nr. 9969, 14928, 15547) und Hafenclever (D. R. P. Nr. 17371) versucht. Über den Erfolg ist mir nichts bekannt. Auch die Heringsches Schrift schweigt darüber.

Indes sind ja Erfahrungen hierzu bei der Schweselsäurefabrikation ausreichend am Gah-Lussac-Turm, dem Prototyp dieser Art von Entsäuerungsvorrichtungen, auch für Schweselsäure gemacht worden.

4. Das Waschen der sauren Abgasem it Wasser wird in mancherlei Gestalt bis zu einem gewissen Grade erfolgreich angewendet. Doch ist das Haupterfordernis — sehr reichlicher Wasserzussus — nicht oft in genügendem Waße und wohlseil genug erfüllt. Gerade in Gebirgstälern wird aber manchmal Wasser genug zu haben sein.

Im Verhalten der Rauchjäuren dem Wasser gegenüber unterscheiden sich die starken Wineralsäuren ganz bedeutend von der schwefligen Säure. Die Schwefelsäure  $H_2SO_4$  wird auch in technischen Wassen leicht vom Wasser zurückgehalten, eigentümlicherweise aber das Schwefelsäureanhydrid  $SO_3$  nicht. Selbst durch starke Natronlauge geht  $SO_3$  zum Teil unabsordiert hindurch. Fluorwasserstess und Fluorsilicium werden von kühlem Wasser gleichfalls nicht völlig, wenn auch größtenteils absordiert. Die Salzsäure bedarf bekanntlich schon größerer Absordiert Kondensanlagen, längerer Reihen von Bombonnes, Tourils, Cellariusschen Kondensanpparaten usw. und trozdem noch besonderer Wasschung der Restdämpse durch Sodawaschtürme, Nebenkondensationsapparate.

Ganz unvollkommen ist die Absorption der schwefligen Säure im Wasser. Außer der Abhängigkeit der Absorption von der Temperatur sind die begleitenden verdünnenden Gase hemmend, die meist in gewaltigem Übergewicht zugegen sind und nach ihren Partialdrucken vorwiegend vom Wasser aufgenommen werden. Bei der Kohlensäure wird diese reine Gasabsorption noch durch chemische Absorption im Wasser ähnlich unterstützt wie bei der schwesligen Säure. Es wird so nur die Gesamtmenge der Gase,

nicht aber die ausschlaggebende Säurekonzentration wesentlich verändert.

Für die Gasmassen der Halsbrücker Esse hat man berechnet, daß zur Herabminderung des Säuregehaltes auf 0,05 Volumprozent täglich 15 000 com Wasser erforderlich wären!

Für stark durch Verbrennungsgase verdünnte schweflige Säure ist also das Waschen mit Wasser allein aussichtslos. Am ersten würde hier noch das kombinierte Waschen in Kalktürmen oder -kammern mit Wasserberieselung zum Ziele führen.

Es sind 3 Thpen von Wasserwaschanlagen in Gebrauch:

a) Was sicht ürme in verschiedenen Gestalten und mit verschiedenen indisserenten oder auch chemisch wirksamen Füllkörpern, bei modernen Einrichtungen auch besonders gestalteten Böden oder Platten (Lungescher Plattenturm usw.). Über diese Füllkörper, Oberslächenkörper oder Platten rieseln relativ nur geringe Wengen von Wasser. Im Wasserverbrauch arbeiten sie also verhältnismäßig sparsam und sind deshalb in den meisten Fällen aussührbar.

Mit solchen Waschtürmen werden zweckmäßig alle Fabriken ausgestattet, die sonst hygrophile stark saure Mine-ralsäurenebel entlassen würden, vorausgesetzt, daß nicht sich ausscheidende Feststoffe den Durchgang allmählich hemmen. In dieser Weise macht die Entsäuerung siliciumsluoridhaltiger Abgase der Superphosphat- und Trübglassabriken Schwierigkeiten, weil hier große Wassen von Kieselsäure abgeschieden werden: Für solche Werke sind vorzuziehen die

b) Waschkammern verschiedener Konstruktion mit und ohne Füll- oder Oberflächenkörper.

Einfachste Konstruktionen verwenden größere Kammerräume, welche mit Birkenreisig oder mit Ziegelgitterwerk angefüllt werden und gelegentlich kanalförmig verlängert sind.

Wirksamer ist natürlich die Füllung solcher Kammern mit Kalksteinbruchstücken, die aber in einsachen großen Kammern meist nicht mit Wasser berieselt, sondern durch die Abkühlung der seuchten Ofengase selbsttätig angeseuchtet werden.

Andere Konstruktionen verwenden Wasserverteiler anderer Art. So wird von dem Zwickauer C. F. Burger in einer im Selbstwerlag herausgegebenen kleinen Broschüre eine einfache Vorrichtung zum Einsprengen von Wasser in den Fuchs der Schornsteine anempsohlen, doch gibt es wohl Besseres.

Im letten Jahrzehnt find solche Versuche in vielen Fällen mit der Winklerschen Regenkammer\*) in der Praxis angestellt worden, meiner Ersahrung nach aber nicht mit dem erhofften Ersolge. Auf dem Dache einer solchen Kammer wird ein Wasserbassen sessüllt gehalten, durch dessen Boden zahlreiche Bleiröhrchen einen dauernden Wasserregen in die Kammer senden. Die sauren Waschwässer werden durch ein nach einer Kalkgrube kommunizierendes Abslußrohr abgeleitet.

Der Wasserbrauch für den Regen ist verhältnismäßig groß; die Wirksamkeit nicht entsprechend, wo geringhaltige saure Gase entsäuert werden sollen. Ich habe in einem Falle, wo fluorhaltige Abgase auf Anordnung der Behörde so gereinigt werden sollten, eine Zunahme des Säuregehaltes gefunden, die sich burch eine Berminderung der Gesamtgasmenge und Wiederfreiwerden der absorbierten Fluorsäuren aufklärte. Das Prinzip der Wirkung dieser Waschkammer, CI. Winkler zunächst für Ziegelringöfen und für sehr feuchte Gase im allgemeinen konstruiert hat, war so gedacht, daß nicht bloße Waschwirkung durch flüssiges Wasser, sondern vor allem eine Rondensation der Rauchsäuren mit dem Wasserdampf der heißen, durch den Wasserplöglich abgekühlten Ofengase Und dieser Grundgedanke Winklers mürde. moderne Entfäuerungsanlagen sehr wohl gestaltungsfähig sein!

Die beste Ausführungsform der Kaltwasserbeiler, die sich allgemein einzubürgern scheint, ist zweifellos ein Spstem von

<sup>\*)</sup> Berhandlungen des Bereins zur Förderung des Gewerbfleißes, Sitzung vom 9. Februar 1899, S. 45, und "Zeitschrift für angewandte Chemie", 1896, S. 371.

Lech ler schen oder Körting schen Streudüsen.\*) Dieses höchst einfache Instrument verstäubt das Wasser bis zur Nebelform und füllt den Raum der Waschkammern vollständig mit Wasserbläßchen an.

Alle solche Wasserwaschkammern erfordern, worauf schon CI. Winkler hinweist, wegen der Abkühlung der Gase künstlichen Jug. Ventilatoren, Propeller und Exhaustoren arbeiten in den neuesten Konstruktionen sehr billig. Bei kleineren Anlagen sind hierzu wiederum die Körtingschen Dampfstrahl. Eine zweckmäßige Konstruktion einer Entsäuerungskammer mit Streudüßen für Superphosphatsabriken und ähnliche Werke ist in Schucht Werk: "Die Fabrikation des Superphosphats"\*\*) beschrieben und abgebildet.

Die Winklersche Anregung führt schließlich zum wirksamsten Thpus der Wasserwaschvorrichtungen, der

c) Kondensation mit Wasserdampf und rascher Abkühlung.

Im kleinen Waßtabe ist dieses Versahren schon mannigfach gebräuchlich. Der gesamte überschuß an Dampf von den Kesseln, Waschinen, Apparaten oder Rohrleitungen (der "Abdampf") wird in die ersten Kammern oder Käume der Entsäuerungskanäle oder "Türme eingeführt und durch die Wasserberieselung verdichtet. Der Körtingsche Dampsstrahl-Exhaustor, der gleichzeitig die Fortbewegung und Verdünnung der Gase besorgt, wirkt gleichsalls nach dem genannten Winklerschus Wasschunzip.

Diese Verwendung von Wasserdampf zur Kondensation kann jedoch nur in Berbindung mit einer wirksamen Kühlvorrichtung Erfolg haben. Die Streudüse vermag dies wohl am besten zu leisten, sosern nur Wasser hierzu in Frage kommt, nicht aber basische Materialien.

Als Gesamtergebnis der Erfahrungen mit

<sup>\*)</sup> Neuerdings bringt die Firma Gebr. Körting, A.-G. in Körtingsborf bei Hannover, säurefeste Streudüsen mit Glasförper als "Kammerbüsen für die chemische Industrie" — leider sehr teuer — in den Handel.
\*\*) Berlag von Fr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1903, (2. Aufl.), S. 116.

diesen besonderen Entsäuerungsverfahren habe ich nun aber sestzustellen, daß die Beseitigung aus den Abgasen nicht immer und überhaupt nur in begrenztem Maße gelingt. Der Erfolg ist unzweiselhaft, wo ausgesprochene hygrophile Säuren zu entsernen sind oder schweslige Säure in besonders großer Menge (einige Bolumprozente) in die Abgase gerät. Ebenso unzweiselhaft sind diese Entsäuerungsanlagen wirkungslos, wo etwa der Säuregehalt besonders schweslige Säure) nur nach Bruchteilen eines Bolumprozents zählt.

Die Beispiele der oben unter II., 4. b) gegebenen Tabelle entsprechen etwa dem Endresultat der bisherigen Anstrengungen. Daraus folgt, daß es nirgends und bei weitem nicht gelungen ist, die Entsäuerung so weit durchzusühren, bis der natürlichen Berwehung der Restgase in der Atmosphäre die Bollendung der Entgistung überlassen bleiben kann, denn alle fordern sie eine wenigstens hundertsache bis mehr tausendsache Berdünnung vor Berührung der Pstanzen! Und nie wird es in technischen Berhältnissen gelingen, die gesährlichen letzten Zehntelprozente durch mechanische und chemische Waschvorrichtungen zurückzuhalten.

Die Aufgabe der technischen Entsäuerungsanlagen kann also nur darin bestehen, abnorm hohe Säuregehalte auf niedrige Konzentration, möglichst mit Nutzung der Säuren, herabzusetzen. Diese Borkehrungen bleiben also auf die Betriebsarten, die am Schlusse des II. Kapitels in die 2. und 3. Gruppe gestellt wurden, beschränkt.

Die Restgase dieser 2. und 3. Gruppe, vor allem aber auch die viel weiter verbreiteten Abgase der 1. Gruppe, d. h. die Rohlenseuerungsgase, sind mit Entsäuerungsmethoden von vornherein nicht zu bewältigen.

Die weitere Aufgabe der vollen Unschädlichmachung der Rest-

gase von Fabriksentsäuerungen und der genannten größeren (industriellen) Kohlenseuerungsanlagen muß einem grundsätzlich anderen Bersahren überlassen bleiben und das ist die

δ) Berdünnung der Restgase mit Luft oder anderen indifferenten oder unschädlichen Gasen.

Diese Verdünnung kann, wie im II. Kapitel dargelegt ist, nur dann dem Winde allein überlassen werden, wenn die Stätte der Abgasproduktion möglichst frei in der Ebene oder auf der Söhe liegt. Im Tale ist kein Verlaß auf diese natürliche Silse durch Verwehung und dei den unter II., 3. b) und c) besprochenen ungünstigen Situationskoefsizienten ist die natürliche Verwehung bestimmt unzureichend. Da müssen besondere Verdünnung versuchen hierzu muß ich aber der überzeugung Ausdruck geben, daß man oft in den letzten Jahrzehnten auf einen falschen Weg geraten ist. Wan glaubt meist, die Verdünnung der Lust genügend erreichen zu können durch

1. Einführung der Gase in höhere Luft= schichten mittels hoher Schornsteine.

Diesem Auswege begegnet man stets in der gutachtlichen Bearbeitung sowohl im Genehmigungsversahren für Neuanlagen, als auch im Klageversahren gegen vorhandene Rauchquellen. Auch die genannte Her in gsche Wonographie kennt nur diesen Weg zur "Verdünnung des Hüttenrauchs mit großen Luftmengen".\*)

Da aber hohe Schornsteine sehr kostspielig sind und die Baukosten mit zunehmender Höhe stark progressiv steigen, so hat diese Mahnahme eine Zentralisation der Schornsteine auf eine oder wenige hohe Hauptessen zur Folge. Auch in dieser bisher meist anerkannten Schuhmahnahme haben wiederum die Freiberger Hüttenwerke mit dem Bau des höchsten Schornsteins der Welt bei der Halsbrücker Hütte die maximale Leistung hinter sich.

Diese über  $144\ m$  hohe Riesenesse hat beim Bau schon über  $300\ 000\ \mathcal{M}$  verschlungen, und zur Prüfung ihres Zustandes in

<sup>\*)</sup> Hering, a. a. D. S. 40.

den oberen Teilen oder gar zur Reparatur wird sie jetzt nur von Leuten mit besonderem Wagemut erstiegen. Wie sie frei auf einer Anhöhe steht und meilenweit die Umgebung beherrscht, so trägt sie die aus den ganzen Anlagen gesammelten gistigen Gase in meilenweite Ferne. Sie übergibt diese Gase den unbehindert gleichmäßig ziehenden höheren Luftströmungen, die relativ wenig verdünnende Kraft besigen, gerade weil sie wesentlich unbehinderte Parallelströmungen sind, ohne Wirbelungen und ohne ausgesprochene Wischungstendenz. Die Folgen davon haben sich selbst in dem 10 km von dem Riesenschornstein entsernten Tharandter Fichtenwalde solange deutlich gezeigt, bis man seit wenigen Jahren den Säuregehalt der Abgase durch die oben erwähnten Betriebsäänderungen auf die Hälfte bis ein Trittel herabgesett hatte.

Der Schutz für die nächste Nachbarschaft hoher Schornsteine hebt die in die Breite getragene Schadenwirkung nicht auf und er ist überdies nicht zuverlässig.

über 30 m hohe Schornsteine sind schon bedeutende Bauwerke, und über 45 bis 50 m Söhe geht der Bau wegen der Investierung bedeutender Anlagekapitalien nur selten hinaus. Der Auswand für die über 100 m hohen Zentralschornsteine größerer Fabriken und Hüttenwerke könnte besseren Einrichtungen zugute kommen, gerade in Tälern.

Was bedeutet aber eine Höhe von 45 bis 100 m, wenn die schweren, sauren Gase durch Wind, Niederschläge oder Abkühlung rasch um die geringen Strecken zu den Pflanzen herabgezogen werden? Diese Riesenbauwerke der Wenschen nehmen sich schon von einiger Entsernung lächerlich unbedeutend auß!

Nur in vollkommen freier oder ebener Lage mag der hohe Schornstein der Luft die Berunreinigungen übergeben. Dort wird der Luftozean große Massen von Abgasen zumeist bewältigen können.

Nicht aber Zentralisation, sondern gerade möglichst weit getriebene Dezentralisation der Rauchmassen, möglichste seize Ishsteine Institution der Abgase in die Atmosphäre, möglichste Berstreuung in den Wind ist anzustreben! Damit entfällt aber

ein weiterer Hauptanlaß, Riesenschlote zu bauen, wie dies noch die mehrsach zitierte Heringsche Schrift als einziges Versahren zur Verdünnung mit Luft empsiehlt (a. a. O. Seite 40).

Der bekannte Techniker Robert Hafen clever weist schon im Jahre 1879 in seinem Vortrage\*) "über die Beschädigung der Begetation durch saure Gase" darauf hin, daß sich "hohe Schornsteine entschieden nicht bewährt" haben.

Weit wirksamer als hohe Schornsteine ist also

2. Die Berteilung der Abgasströme auf möglichst viele kleinere Schornsteine.

Das braucht nicht erst bewiesen zu werden. Die praktische Erfahrung bei großen Ortschaften steht auch völlig im Ginklang damit. Die Stadt Dresden produziert nach einer Jahres-Kohleneinfuhr zu Wasser und zu Lande etwa dreizehnmal so viel schweflige Säure wie die Halsbrücker Zentralesse, ohne daß die nach den nordöstlich gelegenen Riefernbeständen geführte Stadtluft entsprechend große Schäden anrichtet. Die städtische Großindustrie ist dort allerdings nirgends so dicht gehäuft wie in anderen Industriestädten (Chemnis, Zwickau, Manchester, Liver-In den Ortschaften sind aber zudem weitere natürliche Schutzmomente vorhanden, jo daß dort besonders künstliche Borkehrungen nur von großindustriellen Werken zum Schute ber Wälder zu fordern wären. Die Hausfeuerungen find zwar hauptsächlich am Tage, aber im Sommer doch nur zu sehr geringem Anteile in Betrieb. Die durch Bäufer, Straßen, Plate, Gärten vielfach zerklüftete Oberfläche verursacht überall Windwirbel, und zumeist bringen die erwärmten Steinmassen einen aufsteigenden Luftstrom hervor.

Die Schadenverhütung bei ungünstig gelegenen industriellen Kohlenfeuerungen erfordert hingegen also

3. Besondere Borrichtungen für künstliche Berdünnung ober Berstreuung.

Nach den oben zitierten Studien J. Ifaachfens über die

<sup>\*) &</sup>quot;Die Chemische Industrie", 1879; auch als Sonderabdruck bei Julius Springer, Berlin, 1879, erschienen (s. a. S. 9).

Dauer der Gasmischung bis zum geforderten Verdünnungsgrade \*) (d. i. dem Verhältnis von Luftmasse  $m_1$  zur Abgasmasse  $m_a$  oder  $m_1$ ), ist ohne Berücksichtigung der Luftbewegung die Wischungszeit

$$t = \frac{r \left\{ \frac{m_1}{m_a} \right\}^2}{w_0 a}$$

- 1. proportional dem Mündungsdurchmesser 2r;
- 2. " Quadrat der geforderten Berdünnung  $\frac{m_1}{m_a}$
- 3. umgekehrt proportional der Austrittsgeschwindigkeit wo;
- 4. dem Divergenzwinkel des Rauchstrahls a wenn die unwesentlichen Koeffizienten Auftrieb und Diffusion vernachläffigt werden. Bei ruhigem Wetter fieht man oft tagelang die grauen, schweren Rauchnebelmassen über einem Industrieorte lagern, darüber scharf abgegrenzt das klare Firmament). Luftströmung setzt nur anfangs die Konzentration etwas herab, Wirbelungen aber in unberechenbarer Weise stark. Bei mittleren Windgeschwindigkeiten von wenigen Metern in der Sekunde würde ein 100 m entfernter Pflanzenbestand nach wenigen Minuten cr-Wenn dann nicht Windwirbel die Gase zerzausen, so würde bei einem Schornstein von 1 m Durchmesser und bei geringem Divergenzwinkel des Rauchstrahls die Forderung der hunderfachen Berdünnung gewöhnlicher Kohlenfeuerungsgaje erst auf einem Wege von rund 1½ bis 2 km erfüllt sein, und wenn die Faktoren in der Natur um 100 % günstiger liegen, immer erst nach nahezu 1 km. Diese Annäherungsrechnung steht nicht im Widerspruch mit der praktischen Erfahrung.

Es ergibt sich aber weiter, daß die Verdünnung am Ursprung durch künstliche Luftzusuhr ungemein große Vorteile bringt, denn bei Verdoppelung der Gasmasse, d. h. Verdünnung der Wbgase nur mit der gleichen Luftmenge — würde die Zeit und demzusolge auch der Weg bis zum unschädlichen Zustande nur 1/4 betragen, bei Zusuhr der doppelten Luftmenge nur 1/9 u. s. f.

<sup>\*) &</sup>quot;Berhandl. d. Ber. 3. Bef. d. Gewerbfl.", 1902, S. 182—184, Formel 5 a, u. S. 218—221, ferner S. 225.

Wird aber durch die künstliche Luftzuführung auch noch die Austrittsgeschwindigkeit der Gase erhöht, so ergibt sich ein ungemein günstiger Essekt, den man immer noch weiter durch Vorrichtungen, die die Wirbelungstendenz schon in den Gasmassen selbst möglichst erhöhen, steigern kann. Es wäre zwecklos, hier exaktere . Berechnungen durchführen zu wollen. Das Hauptresultat wird jederzeit im wesentlichen bestehen bleiben:

Die Entgiftung der letten Restgase von Fabrikgasentsäuerungen und von Kohlefeuerungen kann mit Gebläseluftzufuhr zweifel-loß sicher erreicht werden.

Dann wird es dem fast unbeschränkten technischen Erfindungsgeiste auch gelingen, praktische Einrichtungen

zur Verdünnung der Essengase durch Gebläselust innerhalb der Esse, verbunden mit Erhöhung der Austrittsgeschwindigkeit;

zur Erzeugung von fräftigen Wirbelungen inerhalb der Esse; zur raschen Auflösung des Gasstrahls (Erzeugung rotierender und konischer Ausströmung 2c., vgl. Is a a ch sen, a. a. O. S. 172 bis 174) zu konstruieren.

Dieses Bersahren kann dann wieder vorteilhaft mit Zentralisation der Schornsteine nach der Berdünnungsstation hin verbunden werden.

Daß es gelingen muß, geeignete Verstreuungs- oder Verdünnungsvorrichtungen außzusinnen, scheint mir nicht zweiselhaft zu sein. Wenn man einmal weiß, was zu machen ist, so wird auch das wie seine Lösung finden.

Der Hauptzweck verlangt unbedingt eine Bervollkommnung des Schornsteins in dem Sinne, daß dieses allgemein gebräuchliche, technische Instrument (ohne Höherbauen) allmählich zu einem zweckmäßigen hygienischen Instrumente umgestaltet werde!

Selbst die bisherige Hauptleistung, die Beschaffung von Zugluft für die Feuerungen, erfüllt der Schornstein heute vielleicht weniger gut, als der sogenannte "fünstliche Luftzug" durch Bentilatoren, Propeller, Exhaustoren und Druckluftapparate. Das beweist die Literatur über diese Apparate, die in den neuesten Konstruktionen (selbst aus säurefestem Material [Steinzeug]) einen äußerst geringen Kraftverbrauch\*) ausweisen und in Vereinigung mit der Dampsturbine kaum mehr etwas an Leistungsfähigkeit zu wünschen übrig lassen. Der Schornstein kann dann aber auch ganz in Wegfall kommen und durch Horizontalkanäle aus Holz oder anderem Waterial ersett werden.

In Amerika hat man schon Fabriken vollskändig ohne Schornstein, nur mit Bentilatorbetrieb errichtet (Sturtevant), allerdings ohne Rücksicht auf Rauchschäden; ein Beweis dafür, daß der Schornstein als Zuglieferer seine Bedeutung und Wertschätzung schon in gewissem Grade verloren hat.

I a a ch s en (a. a. D. S. 226) ist noch nicht geneigt, den hohen Schornstein aufzugeben. Darin kann ich ihm nach dem oben und unter III B Gesagten, besonders für die Tallage nicht beipflichten. Wir stimmen dagegen überein in der Anschauung, daß der Schornstein mit besonderen Verdünnungsvorrichtungen vervollkommnet werden muß und er vor allem (a. a. D. S. 216 ff.) sowie ich haben uns bemüht,\*\*) ippische Grundsormen von Gebläseessen und anderen Verdünnungsvorrichtungen zu sinden. Auch andere Konstruktionen von Ventilatoressen — ohne hygienischen Zweck — sind angegeben worden.\*)

Die verständlicherweise mißglücken Versuche, die man mit dem direkten Einblasen von Luft in den Schornstein angestellt hat, können keinen Einwand bilden. Ungeschickt eingeführte Luft hemmt den für gewöhnliche Schornsteine unentbehrlichen Auftried der heißen Essengese schon durch Abkühlung der Gasmassen beträchtlich. Die Gebläseluft muß schräg nach oben und tangential zur Schornsteinachse eingeführt werden, damit die kräftige Bewegung der abgekühlten Gasmassen wie im Exhaustor die Feuerungsgase absaugt, aber gleichzeitig in Rotation und möglichst

\*\*) "Zeitschrift für angewandte Chemie", \14 (1901), S. 711 u. 712 u. D. R. Patentschrift Nr. 124 990.

<sup>\*)</sup> Bergl. u. a. R. Schenkel, "Ersat des Schornsteins durch mechanische Zugmittel", Zeitschr. d. Bereins Deutscher Ingenieure, 43, (1899) II., 1253; ferner Schulze-Villot, "Bersuche an Steinzeugexhaustoren der Deutschen Lon- und Steinzeugwerke der Attiengesellschaft Charlottenburg", Zeitschrift für angewandte Chemie, 20 (1907), S. 51.

starke Wirbelung (ohne Bärmeverluste) versetzt. Der Überschuß der (regulierbaren) Saugwirfung wird zur Ansaugung von weiterer Verdünnungslust (Nebenlust, Ventilation) benutzt. An der Essenmündung sind, soweit irgend tunlich, noch Verstreuungsvorrichtungen anzubringen. Bei niederen Schornsteinen ist dies unbedenklich. Die endgültige Lösung dieses Problems wird den Ingenieuren nicht allzu schwer sallen. Solche (einsachste) technische Hilfsmittel sind bisher noch nicht bekannt geworden.

Auch andere spezisische Abgasapparate, wie die Gay-Lussactürme, der Sulsitlaugenturm, die Waschtürme und Waschtammern müssen an ihrer Mündung mit Lustverdünnung oder Verstreuung versehen werden, etwa mittels einfacher Holzlutten, die über der Mündung angebracht und durch Ventilatoren mit möglichst viel Lust beschieft werden. Je nach der geforderten Verdünnungsleistung können solche "Verdünner" einfach konstruiert oder mit besonderen Wischeinrichtungen, Verteilungsöffnungen und Windzutrittsöffnungen versehen sein.

Der Ventilatorbetrieb bürgert sich überall immer mehr ein. Manche Betriebsarten mit Entsäuerungsanlagen arbeiten ja schon heute ausschließlich mit Ventilatoren, wie Säuresabriken, Superphosphatsabriken; auch große Ningosenziegeleien mit ausschließlichem Ventilatorbetrieb sind mir bekannt.

Die deutschen gewerbepolizeilichen Genehmigungsvorschriften fordern meist außer den Betriebsventilatoren für die unvermeidlichen Betriebsstörungen noch Reserveventilatoren. Diese können gut den Dienst für den Berdünnungsapparat übernehmen, so daß sie gleichzeitig vor der in der Untätigkeit drohenden Bernacklässigung bewahrt bleiben und nur im Notsalle für den Hauptventilator einzutreten haben.

Auch für industrielle Kessel- und Ofenseuerungsanlagen würde der volle Ersat des Schornsteins durch Propeller und Exhaustoren

<sup>\*)</sup> Prats Bentilatorschornstein erfordert nur  $^{1}/_{s}$  der Höhe eines gewöhnlichen Schornsteins. Desgl. in Deutschland besonders Schwabach's Vatent D. R. P. 127 523 Kl. 24d. Inhaberin: Gesellschaft für künstlichen Jug ("Saug-Jug"), Berlin W. 15, Kurfürstendamm 66.

Bergl. Donath, "Zug und Kontrolle der Dampftesselfeuerungen", Deutite, Leipzig und Wien 1902.

nur Vorteile bringen, denn die moderne Forderung "rauchfreier", d. h. rußfreier Feuerung, kann nur mit gut regulierbarem Luftzug sicher arbeiten. Überdies kann dann die Wärme, die mit den 200 bis 500° heißen Abgasen im Schornstein vergeudet wird und deren mechanisches Äquivalent 75 mal höher als beim Bentilator von gleicher Leistung ist,\*) wichtige andere Aufgaben übernehmen.

Biele moderne gewerbliche Betriebe brauchen besonders große Trocenanlagen und Trocentammern, z. B. Ziegeleien und die feramische Industrie überhaupt, Mineralsarbwerfe, Ledersabriken u. s. f. Bei der modernen Holzdestillation ist die Nutzung der Abgaswärme zum Bortrocknen der Hölzer geradezu Lebensfrage geworden.\*\*) Die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Technik sordert das aber allgemein. Dieser Forderung entsprechend, hat man schon besondere Vorrichtungen am Fuchs des Schornsteinsangebracht. Der neuerdings bekannt gewordene "Ekonomiser" nutzt einen Teil der Wärme der abziehenden Gase zur Vorwärmung des Kesselselspeisewassers. Mir ist eine große Papiersabrik bekannt, die den Ekonomiser mit Vorteil benutzt, aber die abziehenden Feuerungsgase hinter diesem Apparate wieder mit heißen, direkten Feuerungsgasen mischen muß, um den nötigen Schornsteinzug zu erhalten!

Besonders erwähnenswert ist das Beispiel einer sächsischen Ultramarinfabrik (Schindlers Blaufarbwerke bei Bockau im Erzgebirge), die noch vor wenigen Jahren ihrer Waldumgebung ungemein gefährlich war, heute aber vollen Erfolg mit der Rombination von Entsäuerung mit Luftverdünnung erzielt hat.\*\*\*)

Die Abgase werden zunächst durch große, mit Kalkstein gefüllte Kammern mittels eines Bentilators hindurchgetrieben und so der ursprünglich sehr hohe Säuregehalt beträchtlich herabgesetzt, aber nicht ganz entsernt. Statt die Restgase durch den Schorn-

<sup>\*)</sup> Bergl. "Zeitschr. f. angew. Chemie", 1901, S. 711.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bühler, "Zeitschr. f. angew. Chemie", 1901, S. 613.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Bericht über die 48. Bersammlung des Sachsischen Forstvereins zu Wehlen", 1904, S. 33.

stein in die Luft abzuführen, werden sie durch einen langen mit Birkenreisig gefüllten Holzkanal noch zu einer weiteren Waschvorrichtung, wo sie große, über Mühlräder stürzende Wassermassen passieren, geführt und schließlich durch die zahlreichen Rigen einer aus losen Bretterbohlen gebildeten geräumigen Kammer an die Luft entlassen. Es entweicht nur ein seiner Nebel mit wenig Schweselsäure bez. SOz, der an Schädlichkeit nicht mit den ursprünglichen Schweselsäuregasen vergleichbar ist.

Man hat also nicht nur allen Grund, sondern auch beim heutigen Stande der Technik die Möglickkeit, den Schornstein durch künstliche Zugvorrichtungen zu ersetzen oder zu vervollskommnen. Und wo wertvolle Begetation in ungedeckter Position des Schutzes gegen die immer zahlreicher aufmarschierenden Schlotgeschütze der Industrie bedark, da ist es unerläßlich, daß das bisherige Berhältnis der Hauptbestimmung des Schornsteins (Zugluftbeschaffung) und des sanitären Rebenzweckes (Beseitigung und Unschällichmachung der Abgase) sich umkehre.

Die schädlichen Gase dürfen nicht nachlässig den "höheren Luftschichten" übergeben werden. An Stelle der passiven Luftbewegung im Schornsteine muß eine aktive Tätigkeit der vollkommeneren Gebläse-, Verstreuungs- oder Exhaustoresse treten, deren Hauptleistung die Beseitigung der Abfallgase in wohlanständiger Form, die Entgiftung oder die zureichende Borbereitung der Entgiftung innerhalb der Esse ist. Zweckmäßige Berdünnung der Abgase mit Luft — wo nötig, borausgegangener Waschung ... (Entfäue. rung) - ist das einzige fünstliche, b. h. menschlichen Willfür unterstehende Mittel, das die Rauchschäden und somit zahllose Streitfälle zwischen den beiden wichtigsten produktiven Wirtschaftszweigen, der Industrie und der Bodenkultur, aus der Welt zu schaffen verspricht!

## IV. (Frage 3.) Wieweit sind diese Maßregeln in Gesetz und Berordnung berüdsichtigt oder fernerhin beachtenswert?

C. Die Gesetsmaßnahmen des Staates.

In den allgemeinen Bemerkungen zum vorigen (III.) Kapitel glaubte ich schon darauf hinweisen zu müssen, daß starre

gesetzliche Bestimmungen, die nicht genügend auf technische Notwendigkeiten Rücksicht nehmen, weder der Schlichtung von Rauchichäbenstreitigkeiten dienlich, noch dem Gedeihen der Industrie im allgemeinen zuträglich sein können. Erschöpfendes zu dieser Seite der Frage der Rauchschädenverhütung (nicht Rauchverhütung) vorzubringen, ist mir natürlich nicht möglich. Aber die Leitlinien gesetlicher Abwehrmagnahmen sind in dieser Maganz ausnehmend stark von technischen Grundfähen abhängig. Und trop der enormen Bedeutung für die Praxis der Agrikultur, der Technik und der Rechtspflege hat die Schwierigkeit des Gegenstandes die Literatur bisher hauptsächlich auf Kommentare \*) zu den Gewerbeordnungen verschiedener Länder, somit aber auch hauptsächlich auf juristische Autoren und auf Einzelentscheidungen der Verwaltungs= und Gerichtsbehörden beschränkt. Die Abgasfrage gibt aber gerade den Technikern aller Produktionszweige, vor allem dem Forstmann und dem Gewerbechemiker, sehr viel Anlaß, sich auch mit der Rechtslage zu befassen. Am ausgiebigsten hat ein Chemiker, der sich zu diesem Zwecke in juristische Studien vertieft hat, diese Fragen bearbeitet. Der Chemiker-Jurist Prof. Dr. K. W. Jurisch in Berlin ist mit Vorträgen, luftrechtlichen Abhandlungen und mit seinem ausführlichen technischen Kommentar zu den einschlägigen Bestimmungen der deutschen Gewerbeordnung \*\*) als Vorkämpfer für die Ausgestaltung eines deutschen Luftrechts, das, im Gegensate zu den Wassergesetzen der Bundesstaaten als Reichsgesetz gedacht wird, hervorgetreten. Solche Luftgesetze auf möglichst große politische Gebiete auszudehnen, wäre erwünscht, weil die Industrie im Wettbewerbe sich nur dann normal entfalten kann, wenn die rechtlichen Einschränkungen überall nach gleichen Grundsätzen bestimmt sind und nach gleichen technischen Grundfägen fich weiterentwickeln.

Die allgemeine Rechtslage auf diesem technischen Gebiete der Luftverunreinigung ist etwa folgende:

<sup>\*)</sup> R. v. Rohricheidt, 1901, Leipzig.

<sup>\*\*)</sup> K. W. Jurisch, "Das Luftrecht in der Deutschen Gewerbesordnung", Berlin 1905, Karl Henmanns Berlag.

Alle Kulturstaaten sichern dem Grundstückseigentümer sür die Fläche seines Grundstücks (nebst dem Erdkörper unter und dem Lustraum über dieser Grundsläche) Schutzrechte gegen Einwirkungen von außen zu, die nur nach dringlichsten Kücksichten des Gemeinwohls durch Bestimmungen des öffentlichen (und des privaten) Rechts eingeschränkt sind. Die Grenze dieses Eigentumsrechts ist nach der üblichen Auslegung des deutschen Kechts da, wo der Eigentümer kein "verständliches, des Schutzes würdiges Interesse" an der Unterlassung solcher Einwirkungen hat.\*)

Diese grundsätlichen Schutzrechte sind im Eigentumsrechte des deutschen Bürgerlichen Gesethuches nach einer Bearbeitung dieser luftrechtlichen Grundbestimmungen von Dr. jur. Hört g\*) folgende:

- 1. Das Recht des Selbstschung von Dämmen, Mauern usw.) ist unbeschränkt. (Für die Einwirkung von Luftverunreinigungen würden hier Pflanzenschutztreisen in Frage kommen.)
- 2. Das Verbietung srecht des Eigentümers ist beschränkt auf die eigens hergestellte Zuleitung der Verunreinigungen und auf jede wesentliche Beeinträchtigung seines Grundstücks, die nicht einer ort süblich en Benütung des störenden Grundstücks entspricht. Die Entscheidung über die schwankenden Begriffe "wesentliche Beeinträchtigung" und "am Orte nicht gewöhnliche Benutung des störenden Grundstücks" steht nach dem Grundgesetz dem Richter zu (ist aber tatsächlich durch die Reichsgewerbeordnung der politischen Behörde zugeschoben).
- 3. Die Geltendmachung des Anspruchs auf Beseitigung der Störung (auf Grund der §§ 903 bis 907, 1004 und 862 BGB.) für Kosten des Störers und auf Unterlassung weiterer derartiger Einwirfungen.

Der Klagantrag führt hier selten zu einem bestimmten Urteilssatz, oft aber zu einem bei höherer Gerichtsinstanz an-

<sup>\*)</sup> Dr. jur. Hörig, "Rauch, Ruß, Geräusch und ähnliche Einwirkungen im § 906 des Bürgerlichen Gesethuches und die zivilrechtlichen Ansprüche gegen sie." Leipzig 1906, Beit & Co., S. 51 u. 52.

fechtbaren Urteil, weil hier den natürlichen Schwierigkeiten und zu weitgehenden Folgen entsprechend, die Ausführungsweise dem Beklagten vom Geset überlassen bleibt und die Beseitigung nicht verfügt werden kann, wenn sich auch bei der Zwangsvollstredung des Urteils herausstellt, daß geeignete Vorkehrungen unmöglich sind, und wenn der störende Betrieb nicht in ortsungewöhnlicher Weise einwirkt. Das Bestimmungsrecht über die Vorkehrungen hat berechtigkerweise nur der Unternehmer und er kann nur zu Bemühungen für Unterlassung der Störung, nicht aber zur unmittelbaren Unterlassung selbst gezwungen Die Bemühungen muffen, wenn nicht Betriebseinmerden.\*) stellung vom Unternehmer vorgezogen wird, nach einem Reichsgerichtsbeschluß dem derzeitigen Stande der Technik und Wissenichaft entsprechen \*) (val. Sörig, S. 67). Darüber entscheidet die Beweisaufnahme mit Zuziehung von Sachverständigen. Stellen sich die Vorkehrungen des Unternehmers als ungenügend heraus, so kann die Einstellung der ungewöhnlich störenden Anlage verfügt und durch die gerichtlichen Zwangsmittel (Geld- oder Haftstrafen) erzwungen werden. Die Beweislast für die Behauptungen jeder Partei fällt dieser selbst zu.

Der Beseitigungsanspruch des Klägers ist aber für gewisse Ausnahmsfälle durch die Landeshoheitsrechte und vor allem durch § 26 der Deutschen Reichsgewerbeordnung soweit beschränkt, daß er nahezu illusorisch geworden ist und kaum in Ausnahmsfällen zur Wirkung gelangt.

Dies soll weiter unten besprochen werden.

4. Der Schabenersahanspruch (auf Grund des § 823 BGB.) des Betroffenen ist bei solchen Anlagen, die nicht der besonderen Genehmigung durch die Gewerbeaufsichtsbehörde unterlegen waren, nur dann zulässig, wenn ein vorsätzliches oder sahrlässiges Berschulden des Störenden vorliegt, d. h. wenn der Störende die Schädigung durch Sorgsalt hätte voraußsehen können

<sup>\*)</sup> Hier tritt also in der Rechtspraxis des Reichsgerichts zum ersten Mal die von Jurisch befürwortete "Klausel von den besten praktischen Mitteln" auf.

und Technik und Wissenschaft Wittel und Wege zur Vermeidung ortsungewöhnlicher Störungen kennen. Auch wenn der Täter die Möglichkeit solcher Schäden voraussieht, liegt kein Verschulden, also keine Schadenersatzpstächt vor, wenn die Aufrechterhaltung des Betriebes einem größeren Interesse entspricht, als der Beseitigung der Gesahr der Eigentumsstörung. Beispielsweise hat das Reichsgericht diese Auffassung zugunsten der Eisenbahnen bei Brandschäden durch Funken geltend gemacht (vgl. Hörrig, S. 79). Da indes zurzeit nahezu alle gewerblichen Anlagen in der Gewerbeordnung (§ 16) genehmigungspslichtig gemacht sind, so sind neuere Anlagen fast ausnahmslos un bed in gt schadenersatzsssschlichtig nach § 26 der GD., also auch ohne besonderes Verschulden (vgl. weiter unten S. 202), wenigstens, wenn die Haftbarkeit in der Genehmigungsurkunde bedacht ist.

Hier treten also die Verfügungen der politischen Behörden in den Wirkungskreis des technischen Luftrechts ein, die in der Reichsgewerbeordnung gesetzlich geregelt sind.

(Der Anspruch auf Schadenersatz verjährt nach Ablauf von drei Jahren nach § 852 RGBI.).

5. Der Anspruch gegenüber bevorstehenden den Einwirkungen (nach § 907 BGB.) sest zunächst Störungen voraus, die nicht einsach Folge eines Mangels einer projektierten oder bestehenden Anlage sind, sondern bei der ordnungsmäßigen Anlage mit Sicherheit vorauszusehen sind. Die bloße Möglichseit oder Besorgnis begründet keinen Anspruch. Ist diese Boraussehung erfüllt, so hat die Klageberüchsichtigung die einschneidende Folge, daß bestehende gesährliche Anlagen nicht nur den Betrieb einzustellen haben, sondern völlig beseitigt werden müssen, projektierte Anlagen aber nicht zulässig sind.

Eine Ergänzung erfährt dieses Schutrecht für den Fall weniger bestimmter Erwartung durch das "Versahren zur Sicherung des Beweises zu ewigem Gedächtnis", das jederzeit eingeleitet werden kann, um den Zustand des vermutlich gefährdeten Grundstücks vor Inbetriebnahme der projektierten Anlage durch gerichtliche Beweisaufnahme mit Anhörung von Sachverständigen für künftige Vergleichsuntersuchungen sestzustellen.

Die störenden Einwirkungen sind im § 906 des BGB. nur zum Teil bestimmt genannt. Aber schon die ausdrücklich genannten gehören, wie schon Hörig (a. a. D. S. 11 und 12) aussührt, zwei grundlegend verschiedenen Formen an: Die stofflichen und die energetischen Einwirkungen. Die Belästigung durch Abgase entspricht der ersteren Form, störende Geräusche der zweiten sehr unzureichend bedachten Form.

Der Rechtsweg ist übrigens, wenn sich der Klaganspruch gegen die Ausübung staatlicher Hoheitsrechte richtet (z. B. gegen störende Anlagen des Militärsistus), unter allen Umständen nur zur Forderung geeigneter Abhilfsmaßnahmen, nicht aber zur Forderung der Beseitigung einer Anlage zulässig. Und nach einer weiteren Konsequenz der staatlichen Hoheitsrechte ist im Deutschen Reiche der Rechtsweg im § 907 BBB. ferner ausgeschlossen, wo eine ausdrückliche Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsanlage von seiten der zuständigen Landes oder Bezirks. Berwaltungsbehörde erteilt worden ist.

Bei dieser Zusammenstellung der deutschen gesetzlichen Grundbestimmungen bin ich der zitierten Schrift Hör ig 3 gefolgt, in welcher die gesamte Literatur der juristischen Kommentare und Reichsgerichtsentscheidungen klar verarbeitet ist. Es ist jedoch hervorzuheben, daß sich diese Schutzrechte nur auf wenige verstreute Paragraphen des VGB., die §§ 903 bis 907, 1004 und 823 (besonders auf §§ 906 und 907) gründen und daß sie Einschränkungen, Abänderungen und Ergänzungen durch eine Reihe anderer Spezialgesese (Gewerbeordnung, Baugesetze, Berggesetze, Verkehrsbestimmungen usw.) und Bestimmungen des öffentlichen Rechts erfahren.

Dadurch wird die Rechtslage sowohl für den Grundeigentümer, wie für den Gewerbetreibenden, sowie für die Gerichte und Behörden unklar und es liegt in aller Interesse, daß diese Gesetzessplitter einmal zu einem organischen Luftgesetze zusammengefügt werden. Die größten Schwierigkeiten kommen in den speziellen Ausführungsgesetzen dort

zutage, wo die unmittelbare Anwendung technischer Grundlagen nötig ist, und deshalb wird beispielsweise unsere, in Einzelbestimmungen nicht nur mit den Grundgesetzen in Widerspruch stehende, sondern auch die naturgemäßen technischen Bedürfnisse unbefriedigt lassende Gewerbeordnung als etwas Unvollkommenes, Verbesserungsbedürstiges empfunden.\*)

<sup>\*)</sup> Bon sehr geschätzter und autoritativer juristischer Seite wird mir bestätigt, daß die allgemeine jezige Rechtslage zutreffend und erschöpfend dargestellt sei, aber andererseits gegen die Kritik eingewendet, die jezige Rechtspraxis habe sich zu klarer, sicherer Auffassung und Anwendung der Gewerbeordnung durchgerungen und die Rechtsprechung des Reichsgerichts sei "so gut wie zwingendes Gesetz für die Gerichte der unteren Instanzen". Ginen "Freibrief, das Eigentum eines Anderen zu stören", gebe das Gesek nicht. Die Rechtspraxis spreche dem Geschädigten ein Schadenersakklagerecht aus enteignungsrechtlichem Gesichtspunkte zu. Der Rompromiß gehe dahin, daß der Ausgleich etwa nach dem Sate: "Dulde. aber liquidiere" erfolge. Der einzige Anlaß zu noch jest auftretenden Rontroversen sei die Fassung des § 25 d. G.D. (der bekanntlich den Gegenstand ber Fehde Jurisch - v. Landmann bildet). mächtigen Einfluß des Genehmigungsattes der Verwaltungsbehörde stehe der oberste Grundsak für alle Berwaltungsbehörden gegenüber, die Enticheidungen nach pflichtmäßigem Ermeffen zu treffen, was den Beamten als pflichtvergessen erscheinen lasse, wenn er in Dingen, die er nicht beherrsche, nicht sachverständigen Rat zuziehe. Für das Zustandekommen eines Reichs-Luftgesetes sei der § 4 der Reichsverfassung ein taum überwindbares Hemmnis, weil zwar bürgerliches und Gewerberecht Reichssache sei, aber das ebenfalls betroffene Berwaltungsrecht den Einzelstaaten vorbehalten sei. Ich bedaure lebhaft, diese sehr wertvollen Zuschriften hier nicht eingehend (vom Standpunkt der technischen Unforderungen an diese gewerblichen Gesetzesbestinimungen) besprechen zu können. tann mich einstweilen nicht davon überzeugen, daß für die Industrieund Agrifulturtechnik Deutschlands beiderseits eine günstigere Gesekesgestaltung unmöglich sei. Denn allgemein gültige Gesetze bieten boch unzweifelhaft mehr Klarheit und Sicherheit, als "das pflichtmäßige Ermessen" der Beamten und als die "Rechtspraxis". Ferner können burgerliches Grundgesetz und Gewerberecht, die eben icon Reichssache sind, immerhin von Reichs wegen so vervollkomminet werden, daß die Eingelstaaten ihr Verwaltungsrecht (gemäß der Reichsverfassung) anzupassen vermögen.

Die deutsche Rechtspraxis hat durch die Auslegungen und Urteile des Reichsgerichts und der Oberlandesgerichte zwar viele Momente erhalten, die als Einzelbestandteile bei einer Zusammenfassung zu einem Reichs-Luftgeset von Wert sein könnten und die manche Unklarheiten beseitigt haben, aber die Rechtspragis ift nicht zwingendes Gefet für andere Inftangen. Und dementsprechend widerstreiten sich die Urteile verschiedener Instanzen. Noch mehr aber die Verfügungen der politischen Behörden, die in luftrechtlichen Angelegenheiten hauptsächlich nach den §§ 1, 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25, 26 und 147, 2 der deutschen Gewerbeordnung in der revidierten und redigierten Fassung vom 26. Juli 1900 ergehen. Durch diese Bestimmungen ist im Deutschen Reiche den Landes- und Provinzialpolizeibehörden zu viel Befugnis eingeräumt, insbesondere zu viel technische Bevormundung der Gewerbe und anderseits unter Umständen zu wesentliche Eingriffe in das grundgesetzliche Eigentumsrecht zugemutet. § 26 der Gewerbeordnung entwindet dem Grundbesitzer das grundgejet. liche Recht der Klage auf Beseitigung der Störung vollständig, wenn die entscheidende politische Behörde nach ihrem Ermessen die Genehmigung erteilt hat, oder in ihren Genehmigungsbedingungen nicht ausdrücklich eine wiederum für den Industriellen drückende gewerbepolizeiliche Kontrolle durch die Gewerbeinspektion und die Ergänzungsbefugnis der Bedingungen vorbehalten hat. Die Beschränkung des Eigentumsrechts einerseits wird ganz neuerdings von einem erfahrenen Juristen, dem Oberlandesgerichtsrat Riehl\*) in Düffeldorf, mit den harten Worten (a. a. D. Seite 14) gerügt: "Trop alledem stellt der Ersatz der Klage auf Unterlassung durch die Klage auf Herstellung praktikabler Einrichtungen einen tiefen Eingriff in das Eigentumsrecht dar", solange diese Herstellung nicht erzwungen werden kann. Und wirklich ist durch § 26, trot des Reichsgerichtsurteils, nach welchem

<sup>\*)</sup> Riehl, "Über die Klagen zur Abwehr der Belästigungen durch Rauch zc." Sonderabdr. aus: "Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts". Berlin, 1907, Verlag von F. Vahlen.

der Unternehmer seine Abhilfseinrichtungen nach dem Stande der Technik und Wissenschaft herzustellen hat, der geschädigte Grundstücksbesitzer machtlos, auch bei erzessiven Belästigungen, wenn er (als Nichtsachmann) dem (sachmannischen) Unternehmer keine wirksamen Schutzmaßnahmen selbst (oder durch Sachverständige) nachzuweisen imstande ist. Es hängt dann von der politischen Behörde ab, ob und durch welche Sachverständige sie solche Vorkehrungen aussindig machen will oder nicht. Und an anderer Stelle (a. a. D. S. 17) sagt R i e h I: "Tatsächlich ergibt zu der Schadenersatzenen duch die Entstehungsgeschichte des § 26, daß der Gesetzeber sich lediglich im Ausdruck vergriffen hat, und daß über seinen Willen, den Schadenersatz unbeschränkt und unbedingt zuzulassen, ein begründeter Zweisel nicht obwalten kann."

Bestehen also schon bedeutende juristische Unklarheiten in den luftrechtlichen Gesehen des Deutschen Reiches (die sich noch durch weitere Äußerungen der juristischen Literatur belegen lassen), so sind andererseits die technischen Schwierigkeiten des § 25 der Gewerbeordnung begründeter Anlaß zur Unzufriedenheit sowohl für die geschädigte, wie für die störende Partei.

Der äußerst labile Ausdruck im Absat 2 des § 25: "... Genehmigung ist erforderlich bei wesent lichen Beränderungen in einer der im § 16 genannten (genehmigungspflichtigen) Anlagen", ist gerade nur insosern von übel, als die Entscheidung über die Besenklichkeit der Änderungen wiederum der Landes oder Kreis-Polizeiben der Änderungen wiederum der Landes würde größere Rechtsssicherheit verbürgen, wenn es auch die Beurteilung der technischen Dinge ebenso dem Sachverständigenkollegium oder Einzelsachverständigen überlassen muß, wie die politische Behörde mit ihrem kollegialen Bezirks-Kreisausschuß dies in manchen Fällen auch tut.

Dieser unklaren Rechtslage stellt K. B. Jurisch die sehr klaren Bestimmungen der englischen Luftgesetze als Borbild gegenüber, die indessen auch dort noch über viele Einzelgesetze verstreut sind. Diese englischen Gesetze sind indes nicht Gebilde einer systematischen großen Gesetzesgestaltung, vielmehr direkten Bedürsnissen der Praxis entsprungen. Dementsprechend haben sie mehr zufällig besondere Borzüge. Sie sind:

- 1. territorial allgemeingiltige Gesete, die der Industrie normale Gedeihensbedingungen schaffen;
- 2. durch die Klausel "von den besten praktischen Mitteln", die gegen Luftverunreinigung anzuwenden sind, anpassung 5 fähige Gesete:
- 3. durch die Vorschrift für den Verdünnungsgrad der Abgase von Säure- und Alkalisabriken sehr bestimmte und klare Gesete.

Fedoch sind sie nur auf wenige Arten von Industrieabgasen zugeschnitten. Es sehlt ihnen daher die um fassen de Wirksamkeit, und sie bilden eben auch kein systematisches organisches Luftgeset, das allgemeinen Schutz zu leisten geeignet wäre. Das Borbildliche ist nur in den genannten drei Borzügen zu sinden. In diesem Sinne muß man den Bestrebungen K. W. Jurisch beitreten. Der englische Unternehmer weiß woran er ist. Nirgends im britischen Inselreiche darf er saure Abgase mit höherer Gesamtazidität — 4 grains SO3 = 9,154 g SO3 auf 1 cbm in die Luft senden (bei ungünstiger Lage viel zu viel!).

Im Deutschen Reiche bürgert sich bei den Gewerbeinspektionen eine Berfügung des preußischen Sandels. minifters vom 1. Juli 1898 ein, nach welcher Gase mit 5 g maximaler Gefamtazidität, berechnet als SO3, im Rubikmeter unbeanstandet bleiben. In einzelnen Fällen ist man aber auch in Preußen auf 4 g und selbst die Sälfte In den anderen Bundesstaaten schließt man heruntergegangen. sich nach Belieben diesem preußischen Vorbilde an oder nicht. Die Maximalgrenze ist für allgemeine Berhältnisse viel zu hoch gesett, wie im Rapitel II, 4. e) erläutert murde.

Bei den bekannt gewordenen Ansprüchen an die Verbesserung der deutschen Gesetze sind bisher zwei Notwendigkeiten, meines Erachtens, in der Literatur nicht zum Ausdruck gekommen und diese sind gerade bei der geforderten Allgemeingiltigkeit unerläßlich. Ein ausgebildetes Luftgesetz muß

1. sämt lich e irgendwie gesahrdrohende oder eigentumstörende Stätten der Luftverunreinigung (industrielle Abgasquellen) umfassen und zur Anwendung der besten praktischen Abhilfsmittel nach dem Stande der Technik und Wissenschaft unter gewissen Voraußsetzungen zwingen.

So müssen beispielsweise schon gewöhnliche Kohlesseuerungsanlagen zu den Betrieben mit gesahrdrohenden sauren Abgasen unter Umständen zählen, nämlich dann, wenn ihre Lage zu Nuppslanzbeständen ungünstig ist.

Die Boraussetzungen sind also die oben (II., 3.) geschilderten Situationsfaktoren. Das Gesetz müßte

2. die örtlichen Verhältnisse in der Weise berücksichtigen, daß technische Abhilfsvorkehrungen bei ungünstiger Lage unter allen Umständen zu treffen sind, bei zweisellos günstiger Lage aber tunlichst eingeschränkt oder unterlassen werden können.

Wenn hierdurch Ungleichheiten für die Industrie geschaffen werden, so gehören diese eben zu den naturnotwendigen Ungleichheiten, die sich nicht aus der Welt schaffen lassen und die allseitigen technischen Forderungen zum Nutzen des Gemeinwohls und zum Schutze des Eigentums erst ganz erfüllen. Wit naturgemäßen Ungleichheiten der örtlichen Verhältnisse hat die Industrie stets zu rechnen.

Furisch hat seine Anregungen in mehreren wertvollen Denkschriften \*) für den, hauptsäcklich von industriellen Berbänden gegründeten "Ausschuß zum Studium der Errichtung eines tech nisch en Reichsamtes" begründet und gegen Einwendungen von juristischer Seite (v. Landmann) verteidigt.

Die Ausarbeitung und Pflege eines zweckmäßigen Luftgesess würde zu den wichtigsten Aufgaben einer solchen einflußreichen Behörde, in welcher die Techniker aller produktiven Berufsarten mehr zu Worte kommen würden, gehören. Die Luft, die Menschen, Tiere und Pflanzen nicht auf Augenblicke entbehren können, ist die erste Lebensnotwendigkeit, und die Reinhaltung der Luft viel wichtiger, als sie bisher bedacht worden ist.

<sup>\* \*)</sup> Bergl. Jurisch, "Das Luftrecht 2c." (Anhang).

Das öfterreichische bürgerliche Grundsche berechtigt zwar nach § 354 den Eigentümer der Grundstücke "nach Willfür über die Sache und deren Nutzung zu schalten und andere davon auszuschließen, doch soll durch die Ausübung des Eigentums in die Rechte eines Dritten kein Eingriff geschehen, noch die zur Erhaltung und Förderung des allgemeinen Wohles vorgeschriebenen Einschränkungen (§ 364) übertreten werden".

Die Einschränkungen sind in Österreich aber überhaupt nicht in den Grundsätzen des privaten Rechtes geregelt, sondern im Interesse des Gemeinwohles ausschließlich dem Ermessen der politischen Behörden anheimgegeben.

Demnach sind in Österreich für die luftrechtliche Lage nur die Bestimmungen der §§ 25, 26, 27, 28, 32, 33 und 34 des "Öst erreichischen Gewerberechtes" maßgeblich.\*) schreibt die Genehmigung spflicht für alle Anlagen vor, welche Belästigungen oder Gefahren erwarten lassen. Nach § 26 hat die Behörde im kürzesten Wege die übelstände zu prüfen und die Genehmigungs. bedingungen (nach ihrem Ermessen) vorzuschreiben, wobei besonders die Rücksichten auf Kirchen, Schulen, Krankenhäuser und andere öffentliche Anstalten und auf die Sicherheit und Gefundheit der Angestellten im angemeldeten Betriebe bestimmend sind. § 27 benennt die Betriebsanlagen, die besonderer Prüfung bedürfen und ermächtigt als oberfte Inftang den Sandelsminister, nach Unhören der Handels- und Gewerbekammern, Abänderungen vorzunehmen. Die §§ 28, 32 und 33 geben die Ausführungsbestimmungen der Ronzeffionierung. § 34 bestimmt die Möglichkeit des Returses an die höhere Instanz, die der Anmelder innerhalb 14 Tagen einzubringen hat.

Das ist die einfache und klare, aber wegen behördlicher Willkür doch für keine der beiden Parteien, Industrie und Pflanzenproduktion, befriedigende Rechtslage in Österreich. Die Land- und

<sup>\*)</sup> A. Heilinger, "Das österreichische Gewerberecht".

Forstwirte, wie die Gewerbetreibenden Österreichs, entbehren ebenfalls noch eines organischen Luftgesetzs.

Die allgemeine Lage der luftrechtlichen Gesetze \*) ergibt als Charakteristik:

- 1. Das englische Luftgeset hat für einige hauptsächlich gefährliche chemische Industriebetriebe zwar eine klare, bestimmte Fassung und durch die "Klausel von den besten praktischen Mitteln" eine der freien Entwicklung der Industrie günstige Anpassungsfähigkeit erhalten, ist aber kein vollständiges systematisches Gesetzum Schutze des Eigentums gegen die Einwirkungen der Lustverunreinigung.
- 2. Das deutsche Luftrecht ist systematisch viel weiter entwickelt, aber durch Widersprüche und Unklarheiten in den ineinandergreifenden Einzelgesetzen verbesserungsbedürftig.
- 3. Das österreichische Luftrecht ist klar und bestimmt, aber fast vollständig dem Verfügungsbereich der Gewerbepolizei überantwortet.

In allen Ländern ist — jedenfalls naturgemäß — die Gewerbehygiene zumächst vorwiegend einseitig zum Schutze des Wenschen, viel unvollkommener zum Schutze der Pflanzenwelt ausgebildet, wie ja auch die medizinische Wissenschaft und Praxis zum direkten Wohle der Wenschheit durch die großen Anstalten der Universitäten ungemein hoch entwickelt ist, die Pflanzenzeppatheit diel kürzerer Zeit hauptsächlich von den landwirtschaftlichen und forstlichen Hochschulanstalten, neuerdings im Deutschen Reiche von der Viologischen Reichsanstalt in Berlin gepslegt wird.

Ob man nun auf größere luftrechtliche Gesetzesgestaltungen zukommen will oder nicht, jedenfalls sind einige natürliche und technische Notwendigkeiten für weitere Waßnahmen zur Verhütung von Rauchschäden, wie ich glaube, klar zu erkennen, und diese möchte ich im Schlußkapitel als Folgerungen kurz zusammenstellen.

<sup>\*)</sup> Die Bestimmungen auch der nichtgermanischen Länder sind in H. Leymann, "Die Berunreinigung der Luft durch gewerbliche Betriebe" (bes. Abdruck aus Wenls Handbuch der Hygiene), Jena, G. Fischer, 311-sammengestellt.

## V. Naturwissenschaftliche und technische Leitlinien für Maßregeln zur Verhütung von Rauchschäden (Beschädigung der Vegetation durch saure Abgase).

1. Resistenz der Pflanzen und forstliche Schutzmaßregeln.

Forstliche (ober landwirtschaftliche) Palliativmaßnahmen haben keinerlei über das eigene Interesse des Grundbesitzers hinausgehende Bedeutung und sind naturgemäß, wie auch im Eigentumsgrundrecht, alleinige Sache des Ermessens des Eigentümers. Sachlich lassen sich für ihn solche Waßnahmen nur an solchen Orten rechtsertigen, wo auch heute gar keine Aussicht auf technische Abhilse ist. (Andau rauchharter Holzarten im Osten industrieller Ortschaften. [Bgl. II., 1. und III., 1. a)].)

Im gewerblichen Konzessionswesen sind die natürlichen Abhilfsmittel mehr als bisher zu berücksichtigen, etwa wie folgt:

2. a) Geminderte Resistenz der Pflanzen zur Zeit der beginnenden Begetationsperiode.

Wo die technische Betriebsweise an sich dies ohne weiteres irgend zuläßt, da ist auf die außerordentlich erhöhte Empfindlichkeit aller Gewächse zur Zeit der Blattentsaltung und der Blüte tunlichst Rücksicht zu nehmen. Die Anstrengungen zur Herabsetzung des Gehaltes an schädlichen Stossen in den Restgasen müssen während dieser Zeit möglichst verstärkt werden. Für gesetzliche Bestimmungen, Verordnungen oder für Konzessionsbedingungen eignet sich diese technische Möglichkeit jedoch nicht. Die Maßregel ist nur dem Unternehmer des Gewerbebetriebes im eigenen Interesse anzuempsehlen.

b) Geminderte Resistenz der Pflanzen im Lichte und bei hoher (relativer) Luftseuchtigkeit.

Gleiches gilt von der Berücksichtigung der erhöhten Empfindlichkeit im Lichte und bei hoher relativer Feuchtigkeit der Luft (vgl. II., 2. a) und d) und III., 2. e).

c) Klimatische Standortsfaktoren.

Sofern Underungen in der Betriebsweise der Gasquelle möglich sind, müssen die vorherrschenden Windrichtungen, besonders also die westliche oder südwestliche Lage der Rauchquelle zu dem Rutpflanzenbestande tunlichst nach 2. a) berücksichtigtwerden, zumal wenn die Pflanzen auf ansteigendem Gelände stark exponiert sind (vgl. II., 2. b) und III., 3. b). Bei Konzessionssachen ist dies ohne weiteres zu berücksichtigen, wenn die Situation (d) und die Art der Rauchquelle (e) besonderen Anlah gibt.

## d) Situationsfaktoren.

Die einzuhaltende Distanz läßt sich nicht normieren. Allein ein Seranrücken der Rauchquellen an stark exponierte empfindliche Rukpflanzen auf wenige hundert Meter ist möglichst — Eisenbahnstrecken ausgenommen — zu vermeiden (vgl. II., 3. und III., 3.).

Die Tallage fordert stets entschieden die Anwendung und Sicherung technischer Berhütungsvorrichtungen, auch für die gewöhnlichen Steinkohlefeuerungen.

## e) Zustandsfaktoren.

Die Gesamtmenge der Abgase nach dem jährlichen (monatlichen) Kohlen- oder Rohstoffkonsum ist in der Regel belangloß (vgl. II., 4. und III., 4. a). (Kleinere Werke können gleich schädlich oder schädlicher sein als große, beide aber sind bei günstiger freier Lage gleich unbedenklich.) Nur bei der Lage in tiesem Talkesselle mächst die Gesahr mit der absoluten Menge der Abgase.

- f) Alle technischen Vorkehrungen sind sonst nur nach der Art und dem Gehalt an sauren Abgasbestandteilen zu bestimmen und dabei die Haupttypen schädlicher Betriebsarten auseinanderzuhalten (vgl. II., 4. und III., 4. b), etwa wie folgt:
- 1. Kohlefeuerungsanlagen (mit etwa 0,05 bi $\S$ 0,08 Bolumprozent  $SO_2$ ) bedürfen nur bei Tallage besonderer Berdünnungsvorrichtungen;
- 2. gewerbliche Anlagen mit besonders hochhaltigen Schwefligsäuregasen bedürfen bei ungünstiger Lage der Entsäuerung und künstlichen Berdünnung;
- 3. industrielle Betriebe mit Exhalationen der hygrophilen starken Mineralsäuren bedürfen auch bei freier Lage besonderer Entsäuerungsvorrichtungen,

zum Schute nahe gelegener, hoher Baumbeftände, aber auch befonderer Reftgasverdünner.

Die technischen Mittel sind im besonderen folgende:

Die Abänderung des chemischen Bersahrens zur Bermeidung des Entstehens saurer Gase kann nur dem selbständigen, natürlichen Entwicklungsgange des gewerblichen Unternehmens überlassen werden, da diese natürliche Fortentwicklung die wichtigste Lebenssunktion des Gewerbebetriebes ist (vgl. III., B.)

Dagegen sind Entsäuerungsanlagen stets als vorbereitende Maßnahme unumgänglich notwendig, wenn hochhaltige saur Abgase unschädlich werden sollen, besonders bei ungünstiger Lage der Rauchquelle zur Begetation.

Die Bestimmung über die Art der Entsäuerungs. anlage ist am besten im Sinne der Rechtspraris des deutschen Reichsgerichts nach dem derzeitigen Stande von Technik und Wissenschaft und im Sinne der englischen Klausel von den besten praktischen Mitteln dem Unternehmer zu überlaffen, und ist nötigenfalls nur im gerichtlichen Beweisaufnahmsverfahren zu prüfen oder durch Gerichtsbeschluß nach Sachverständigenurteil borzuschreiben. Es darf jedoch nie irgend einer der gebräuchlichen "Entfäuerungsanlagen" vollständige Unschädlichmachung zuaetraut Da die Restgase stets noch sehr pflanzenschädliche merben. Mengen von Säuren entführen, so ist die örtliche Lage entscheidend für das Ermessen, ob die Restgase der freien Luft zur Berwehung unmittelbar überlassen werden dürfen oder nicht. Ift die Situation (nach Kapitel II, 3.) ungünstig (Tallage usw.!), so ist an die Entsäuerungsanlage, (sofern diese hohe Säuregehalte auf niedrige herabzuseten hat.) notwendig eine Vorrichtung zur künstlichen Verdünnung mit Luft anderen indifferenten Gafen oder eine Berftreuungsborrichtung innerhalb der Anlagen anzufügen. Diese Wahnahme ist auch bei niedrighaltigen sauren Abgasen bei Tallage stets durchzuführen. Regelmäßige Kontrolle durch die Organe der staatlichen Gewerbeaufsicht ist in solchen Källen wünschenswert.

In der Ebene oder bei sonstiger freier Lage ist die künstliche Berdünnung nicht durchaus erforderlich.

